

ENG Foldable Jack stand


CZ Podpěra pod auto skládací

Překlad originálního návodu k použití

SK Podstavec pod auto skladacie

Preklad pôvodného návodu na použitie



max. 
2 000 kg

Technical data / Technické data / Technická dáta:

model/typ/typ	T42004
set/sada/sada	2 ks (pcs)
load capacity/nosnost/nosnosť:	2 000 kg
height/výška/výška	278 - 366 mm



COMPASS

... a little bit different company

item 09 254

Car jack stand with high stability thanks to its three legs. Pin secured, three positions adjustable height. It is designed to ensure the stability of a jack-lifted vehicle. It is one of the basic equipment for the workshop or garage in addition to classic jack. Jack can be folded for easy storage.

Read the enclosed instructions for use before use.

Instructions for use

Unfold jack stand to operational position. Raise the part with saddle (support) to desired height and secure it with the pin. Raise the vehicle with the jack at the position specified by the manufacturer. Place the jack stand on a suitable place. Slowly lower the vehicle until it is seated smoothly on the support. Jack stand can only be placed on a solid, dry and level surface free of dirt (dust, sand, etc.).

Safety instructions

- Never exceed the support capacity of 2000 kg.
- The support cannot be used on uneven surfaces (gravel or other unpaved surfaces) - risk of the vehicle slipping.
- The support can only be placed at the locations specified by the vehicle manufacturer (see vehicle documentation).
- Use the supports in pairs, ie always use 2 pieces of support.
- The support may only be used by qualified and experienced person.
- The vehicle must be secured against rolling - apply the parking brake, put in 1st gear (for automatic transmission "P") and secure with chocks.
- The support cannot be used for two- or three-tracked vehicles or trailers.
- Not intended for industrial and professional use.
- Do not use the Jack stand if it wears signs of any damage.
- Check the technical condition of the support before each use.
- It is not allowed to leave a Jack stand under load unattended. Children and persons not trained to operate the machine are not permitted to be nearby the workstation.
- Loose clothing and jewelry must not be worn. Long hair must be fastened.
- Personal protective equipment should be used.
- Place the stand under the raised vehicle so that the load is applied to the center of the saddle.
- Do not expose the device to heat or fire as this may damage the device or impair its functionality.
- Before supporting any load, make sure that it does not move when lowered onto the Jack stand.
- Before supporting any load, make sure that the stand is not damaged.
- Do not work if you are tired or under the influence of medication.

Maintenance

The support should be kept in a folded and clean condition when not in use. Keep the Jack stand clean. It is not allowed to make any design modifications to the Jack stand.

Podpěra pod auto s vysokou stabilitou zajištěnou třemi nohama, s nastavitelnou výškou ve třech pozicích, jištěnou kolíkem. Je určena k zajištění stability vozidla zdviženého heverem. Vedle heveru patří mezi základní výbavu dílny či garáže. Podpěru lze složit pro snadnější skladování.

Před použitím důkladně prostudujte přiložený návod k použití.

Návod k použití

Složte podpěru do pracovní pozice. Vysuňte část opatřenou sedlem (podpěrou) na požadovanou výšku a zajistěte kolíkem. Zdvihněte heverem vozidlo v místě stanoveném výrobcem. Umístěte podpěru na vhodné místo. Pozvolna spouštějte vozidlo tak, aby plynule dosedlo na sedlo podpěry. Podpěru lze umístit jen na pevný, suchý a rovný povrch zbavený nečistot (prach, písek atp.).

Bezpečnostné pokyny

- Nikdy nepřekračujte nosnost podpěry 2000 kg.
- Podpěru není možné používat na nerovném povrchu (šterkové, či jiné nespevněné povrchy) - nebezpečí sklouznutí vozidla.
- Podpěru lze umístit pouze na místa k tomuto účelu určené výrobcem vozidla (viz dokumentace vozidla).
- Podpěry používejte v páru, tj použít vždy 2 kusy podpěr.
- Podpěru smí používat pouze kvalifikované a zkušené osoby.
- Vozidlo musí být zajištěno proti pohybu - zatáhnout ruční brzdou, zařadit 1. rychlostní stupeň (u automatické převodovky "P") a zajistit klíny.
- Podpěru nelze použít pro jednostopá či třístopá vozidla, ani pro přípojná vozidla.
- Není určeno pro průmyslové použití a profesionální použití.
- Pokud je výrobek poškozen, nelze jej použít.
- Před každým použitím prověřte technický stav podpěry, v případě poškození ji nelze použít nebezpečí úrazu.
- Není dovoleno ponechávat podepřené břemeno bez dozoru. Není dovoleno pouštět děti a osoby nevyškolené k obsluze zařízení do blízkosti pracoviště nebo místa uložení stojanů.
- Nesmí se nosit volný oděv a bižuterie. Dlouhé vlasy se musí sepnout.
- Je třeba používat prostředky osobní ochrany.
- Stojan musí umístit pod zvednuté břemeno tak, aby zatížení působilo na střední část sedla.
- Nevystavovat zařízení působení tepla a ohně, protože by to mohlo dojít k poškození zařízení nebo ke zhoršení jeho funkčnosti.
- Před podepřením jakéhokoliv břemene je třeba se přesvědčit, zda po spuštění břemene na stojan nedojde k posunutí stojanu.
- Před podepřením jakéhokoliv břemene je třeba se přesvědčit, zda stojan není ani v nejmenším poškozen.
- Buď předvídat, nepracuj pokud si unavený nebo pod vlivem léků.

Údržba

Pokud se podpěra nepoužívá, je třeba ji přechovávat ve složeném a čistém stavu. Stojan je třeba udržovat v čistotě. provádění jakýchkoliv konstrukčních úprav na stojanu není dovoleno.

Podpera pod auto s vysokou stabilitou zaistenou tromi nohami, s nastaviteľnou výškou v troch pozíciách, istenou kolíkom. Je určená na zabezpečenie stability vozidla zdvihnutého heverom. Vedľa heveru patrí medzi základnú výbavu dielne či garáže. Podperu možno zložiť pre ľahšie skladovanie.

Pred použitím dôkladne preštudujte priložený návod na použitie.

Návod na použitie

Zložte podperu do pracovnej pozície. Vysuňte časť opatrenú sedlom (podperou) na požadovanú výšku a zaistite kolíkom. Zdvihnite heverom vozidlo v mieste stanovenom výrobcom. Umiestnite podperu na vhodné miesto. Pozvoľna spúšťajte vozidlo tak, aby plynulo dosadlo na sedlo podpery. Podperu možno umiestniť len na pevný, suchý a rovný povrch zbavený nečistôt (prach, piesok atp.).

Bezpečnostné pokyny

- Nikdy neprekračujte nosnosť podpery 2000 kg.
- Podperu nie je možné používať na nerovnom povrchu (štrkové, či iné nespevnené povrchy) - nebezpečenstvo skĺznutia vozidla.
- Podperu možno umiestniť len na miesta na tento účel určené výrobcom vozidla (pozri dokumentáciu vozidla).
- Podpery používajte v páre, t.j. použiť vždy 2 kusy podpier.
- Podperu smie používať iba kvalifikovaných a skúsených osôb.
- Vozidlo musí byť zabezpečené proti pohybu - zatiahnuť ručnú brzdu, zaradiť 1. rýchlостný stupeň (pri automatickej prevodovke "P") a zabezpečiť klíny.
- Podperu nemožno použiť pre jednostopové či trojstopové vozidlá, ani pre pripojné vozidlá.
- Nie je určené pre priemyselné použitie a profesionálne použitie.
- Ak je výrobok poškodený, nemožno ho použiť.
- Pred každým použitím preverte technický stav podpery, v prípade poškodenia ju nemožno použiť nebezpečenstvo úrazu.
- Nie je dovolené ponechávať podopreté bremeno bez dozoru. Nie je dovolené púšťať deti a osoby nevyškolené na obsluhu zariadenia do blízkosti pracoviska alebo miesta uloženia stojanov.
- Nesmie sa nosiť voľný odev a bižutéria. Dlhé vlasy sa musí zopnúť.
- Je potrebné používať prostriedky osobnej ochrany.
- Stojan musí umiestniť pod zdvihnuté bremeno tak, aby zaťaženie pôsobilo na strednú časť sedla.
- Nevystavovať zariadenia pôsobeniu tepla a ohňa, pretože by to mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k zhoršeniu jeho funkčnosti.
- Pred podoprením akéhokoľvek bremena je potrebné sa presvedčiť, či po spustení bremena na stojan nedôjde k posunutiu stojanu.
- Pred podoprením akéhokoľvek bremena je potrebné sa presvedčiť, či stojan nie je ani v najmenšom poškodený.
- Buď predvídavy, nepracuj ak si unavený alebo pod vplyvom liekov.

Údržba

Ak sa podpera nepoužíva, je treba ju uchovávať v zloženom a čistom stave. Stojan je potrebné udržiavať v čistote. vykonávanie akýchkoľvek konštrukčných úprav na stojane nie je dovolené.