

## POZNÁMKY

## NÁVOD K INSTALACI PLASTOVÝ ADAPTÉR PRO INSTALACI 1DIN AUTORÁDIA

Objednací číslo: 3 72 513

Určené pro automobily:

**AUDI A1 [8X] (9/2010-10/2018)**

**AUDI A1 Sportback [8XA] (2/2012-5/2018)**

Pro instalaci 1DIN autorádia

## OBSAH BALENÍ



*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

## POSTUP INSTALACE



1. AUDI A1 s originálním autorádiem



2. K vyjmutí hlavní jednotky použijte speciální klíče pro uvolnění (viz šipky)



3. Odstraňte 2 šrouby (viz šipky)



4. Odřízněte plast, abyste uvolnili prostor pro čelní desku



5. Zatlačte čelní desku do palubní desky



6. Upevněte čelní desku pomocí 2 OEM šroubů (odstraněných v kroku 3)



7. Vložte kryt do přihrádky



8. Připojte všechny konektory a zasuňte instalovanou jednotku do čelní desky