

NÁVOD K INSTALACI INSTALAČNÍ SADA PRO MONTÁŽ 2DIN AUTORÁDIA NEBO NAVIGACE

Objednací číslo: 3 72 728-1D - černá matná
3 72 728-2D - černá lesklá (piano black)

Určené pro automobily:
FIAT Doblo [263] (Facelift 2015->)

Pro instalaci 2DIN autorádía nebo navigace

OBSAH BALENÍ



1. Plastový adaptér
2. Boční kovové držáky (2ks)
3. Instalační materiál (4x samořezný šroub + podložky, 4x metrický šroub s plochou hlavou, 2x pérové přichytky)

*Všecké instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

NÁVOD K INSTALACI



1. Pomocí vhodného nástroje demontujte plastový rámeček kolem originálního autorádia. Uvolněte šrouby a demontujte autorádio. Odpojte všechny konektory a rádio vyjměte



2. Připevněte boční kovové držáky k plastovému adaptéru. Použijte přiložené samořezné šrouby.



4. Nasadte kovové přichytky na trny v plastovém rámečku.



3. Upevněte instalovanou jednotku do rámečku a bočních kovových držáků. Použijte přiložené metrické šrouby s plochou hlavou.

5. Odřízněte plastové díly uvnitř otvoru pro instalovanou jednotku jak je zobrazeno na obrázku. Odstraňte plastovou část 1 a 2. Maximální montážní hloubka je 120 mm, zbytek vnitřní palubní desky je nutné odříznout.

Připojte všechny konektory a zasuňte rámeček s instalovanou jednotkou do palubní desky.

Vše nainstalujte obráceným postupem k dokončení instalace.

