

POSTUP INSTALACE



8. Instalujte tlačítka a displej do plastového rámečku



9. Instalujte ovladače klimatizace do rámečku.



10. Připojte všechny konektory do instalované jednotky.
Upevněte jednotku spolu s rámečkem do přístrojové desky.

NÁVOD K INSTALACI INSTALAČNÍ SADA PRO MONTÁŽ 2DIN AUTORÁDIA NEBO NAVIGACE

Objednací číslo: 3 72 511-2D

Určené pro automobily:

HYUNDAI ix20 [JC] (11/2010->)

s manuálně ovládanou klimatizací (bez displeje)

OBSAH BALENÍ



1. Plastový adaptér
2. Pravá boční kovová přichytka
3. Levá boční kovová přichytka

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

POSTUP INSTALACE



1. Uvolněte středový panel ze západek (viz šipky) a vyjměte jej přitažením směř k sobě.



2. Vyjměte středový panel s OEM autorádiem.



3. Připevněte boční kovové držáky k instalované jednotce.



4. Demontujte panel s tlačtkem výstražných světel a horní displej z originálního středového panelu.



5. Demontujte rámeček kolem autorádia z originálního středového panelu přístrojové desky.



OEM panel

Nový panel

6. Pomocí originálních šroubů instalujte nový rámeček autorádia do středového panelu.



7. Středový panel s instalovaným rámečkem pro neoriginální 2DIN jednotku