



9. Odšroubujte šrouby upevňující originální autorádio

Vyjměte autorádio a opatrně odpojte kabely.



10. Připevněte boční montážní držáky na instalovanou 2DIN jednotku. Připojte všechny konektory do jednotky požadované obvody body Double DIN Navigace Umístěte jej na palubní desku. Použijte OEM šrouby



11. Instalujte plastový rámeček do originálního panelu.



12. Nainstalujte vše v opačném pořadí pro dokončení instalace

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 72 446

Určené pro automobily:

KIA Sorento II. [XM] (4/2009-10/2012)

Určené pro 2DIN autorádia nebo navigace
Velikost otvoru: 172 x 98mm (Š x V)

OBSAH BALENÍ



1. Plastový adaptér
2. Boční kovové držáky

Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.



1. Odstraňte plastové záslepky po obou stranách středového tunelu.



5. Odepněte panel, který drží zapalovač cigaret a vyjměte jej (opatrně vytáhněte zástrčky)



2. Vyšroubujte šrouby.



6. Odstraňte 2 šrouby, umístěné pod tímto panelem.



3. Uvolněte tři šrouby v prostoru pod loketní opěrkou.



7. Odstraňte středový panel (zatáhněte opatrně vytáhněte zástrčku nahore!)



4. Zatáhněte ruční brzdu do nejvyšší polohy a řadicí páku směrem dozadu.

Demontujte středový panel.



8. Odstraňte šrouby řídicí jednotky klimatizace a vyjměte ji (opatrně vytáhněte zástrčky)