

Land Rover Defender

INSTALAČNI SADA PRO MONTÁŽ 2DIN AUTORÁDIA NEBO NAVIGACE

Obj.číslo: 3 72 869-1D - černá

3 72 869-2D - černá lesklá

LAND ROVER Defender (5/2007-8/2016)

Určené pro 2DIN jednotky

OBSAH BALENÍ



- Obsah balení: 1. Čelní plastový adaptér
2. Boční kovové držáky (L+P)
3. Boční panel
4. Kovový rámeček pro boční panel
5. Záslepka
6. Šrouby

Land Rover Defender



1. Demontujte originální autorádio pomocí vhodných vidliček (obj.číslo 3 71 977)



2. Vyměňte šrouby Torx TX30

Land Rover Defender

Land Rover Defender



10. Vraťte do původní pozice větrací mřížky a hodiny

Tipy:

Provádějte instalaci s velkou péčí!
V závislosti na vybavení možná bude potřeba prodloužit kabely
Pro instalaci rámečku použijte OEM kovové spony z originálního panelu.

Land Rover Defender



3. Vyměňte originální panel kolem autorádia a výdechy ventilace umístěné nad ním



4. Odpojte konektory

Land Rover Defender



5. Odstraňte plechový držák
Upravte ventilační kanály
(viz obrázek)



6. Vyznačte rozměry otvoru pro
boční panel.
Vyřízněte otvor pro boční panel.
Do vyniklého otvoru vložte panel.



7. Z originálního panelu vyjměte
průsvitnou fólii a vložte ji do
instalovaného nového panelu.

Land Rover Defender



8. Pomocí bočních kovových držáků
upevněte do panelu instalovanou
2-DIN jednotku a upevněte ji
pomocí přiložených šroubů



9. Vložte rádio s rámečkem