



8. Odstraňte dva šrouby Torx umístěné nad panelem spínačů.
Demontujte panel spínače.



9. Odstraňte dva Torx šrouby, umístěné nad OEM hlavní jednotka



10. Demontujte OEM hlavní jednotku

11. Umístěte krycí desku a upevněte ji 4 původními šrouby.
Zatlačte kovový rám do panelu přístrojové desky.
Připojte všechny konektory a zasuněte 2DIN instalovaný přístroj, dokud nezapadne.
Umístěte Plastový rámeček .



Pro dokončení instalace znovu nainstalujte vše v opačném pořadí.

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 578

Vhodné pro automobily:

MERCEDES C-class [W203] facelift (4/2004-2/2007)

MERCEDES C-class [S203] facelift (4/2004-10/2007)

MERCEDES C-class [CL203] facelift (4/2004-4/2008)

MERCEDES CLC-class [CL203] facelift (5/2008-2/2011)

MERCEDES G-class [W463] (8/2008-6/2012)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ



1. 2DIN kovový rámeček
2. Instalační příslušenství

3. Plastový adaptér
4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*



1. Mercedes Benz C-Class s OEM autorádiem.



2. Vyměňte středový panel vytažením vyhůru
Vyměňte popelník.



3. Vyměňte dva Torx (TX20) šrouby umístěné
pod řídicí jednotkou klimatizace



4. Vytáhněte ovládací panel klimatizace.
Vyšroubujte dva šrouby Torx (TX20) pod
OEM autorádiem.



5. Opatrně odjistěte mřížky ventilace.
Západky uvolněte na obou stranách
plochým šroubovákem.



6. Vytáhněte ventilační mřížky a vyjměte je
Vyšroubujte 2 šrouby umístěné ve
spodní části.



7. Stáhněte mřížku dolů a odjistěte ji
na obou stranách šroubovákem.
Demontujte ventilační výdechy.



Na instalovanou 2DIN jednotku
namontujte boční držáky



Posunutím měděných pásků,
nastavte umístění těla instalovaného
přístroje tak, aby přední panel byl
vysunut v ideální poloze
(viz.obrázek)

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*