

# Typ 2 45404, 51604, 2 51604, 85404

2 45404 Škoda Superb II. Lim./Combi 06/08 → 2 51604 Škoda Fabia II. Facelift Lim./Combi 04/10 →  
 51604 Škoda Fabia II. Lim./Combi 03/07 -03/10 2 51604 Škoda Roomster Facelift 04/10 →  
 51604 Škoda Roomster 03/06 - 03/10 85404 Škoda Yeti 09/09 →

xxx 04 ABS Schwarz Metallic • ABS černá metalíza • ABS black-metallic • ABS noir métallisé

## Frontgrill-Blende

### MONTAGEANLEITUNG

#### Lieferumfang:

1x Blende aus ABS, schwarz Metallic  
 6x / 7x / 8x Blechschraube Torx-20 mit Gummischeibe (Bild 3.a / 3.b)  
 1x Milotec-Emblem (nur bei 51604)  
 1x Schild mit Prägung (nur bei 251604)  
 1x Lackierhinweis  
 1x Montageanleitung  
 1x TÜV-Unterlage

**Hinweis:** Bei Teilen, die lackiert werden, bitte unbedingt den beiliegenden Lackierhinweis beachten!

1. Nach dem Öffnen der Motorhaube (Bild 1.) die mittlere original Torx-30 Schraube entfernen (Bild 2.a.). Dann nacheinander die Kunststoff-Clips mit einem 6 mm Steckschlüssel entfernen (Bild 2.b.). Zuletzt die 2 mittleren Clips lösen (Bild 2.c.) und die Original-Blende abnehmen.

2. Die Milotec-Blende an der vorgesehenen Stelle mit den 6 Blechschrauben (alternativ: 7 Blechschrauben / alternativ: 8 Blechschrauben) Torx-20 befestigen (Bild 3.a/3.b).

3. Das beiliegende Milotec-Emblem auf die vorgesehene Stelle aufkleben (nur bei 51604).

**Hinweis:** Die TÜV-Unterlage ist immer im Fahrzeug mitzuführen.

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

## Přední lišta masky

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

#### Obsah balení:

1x přední lišta masky z ABS černá metalíza  
 6x / 7x / 8x vrut Torx-20 s pryžovou podložkou (viz obr. 3.a / 3.b)  
 1x nálepka s logem Milotec (pouze kat.č. 51604)  
 1x výrobní štítek (pouze 2 51604)  
 1x návod pro lakování  
 1x montážní návod

**Poznámka:** Při lakování dodržujte návod k lakování. Za případné poškození dílu zapříčiněné nevhodným postupem nebo nedodržením doporučených postupů při lakování výrobce neručí.

1. Po otevření kapoty motoru (obr.1) demontujte prostřední originální šroub Torx 30 (viz. obr. 2a). Poté postupně uvolníte plastové západky originální lišty - vhodné je použít např. obyčejného šestihřanného nástrčného klíče 6 mm (viz. obr. 2b). Nyní jen zbývá uvolnit dvě prostřední západky (viz. obr. 2c) a originální lištu vyjmout.

2. Lištu Milotec usadíte na své místo a přišroubujete ji dle Typu lišty 6-ti, 7-mi nebo 8-mi vruty s podložkami, jež jsou součástí balení (viz. obr. 3.a / 3.b).

3. Nakonec nalepte na vrchní díl masky emblém, jež je součástí balení (nálepka s logem Milotec- pouze u kat.č. 51604).

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

## Front grill cover

### FITTING INSTRUCTIONS

#### The pack contains:

1x Cover of black-metallic ABS  
 6x / 7x / 8x Torx-20 sheet metal screw with rubber disk (fig. 3.a / 3.b)  
 1x Milotec label (only with 51604)  
 1x plate with stamp (only with 251604)  
 1x painting instructions  
 1x fitting instructions

**Note:** With parts which will be painted, please pay attention to the enclosed painting instructions!

1. Remove the original center Torx-30 screw (fig. 2.a.) after opening the engine hood (fig 1.). Then remove the plastic clips one after the other with a 6 mm socketwrench (fig. 2.b.). At last, loosen the 2 center clips (fig. 2.c.) and remove the original cover.

2. Attach the Milotec cover at the intended point with the 6 sheet metal Torx-20 screws (alternatively: 7 sheet metal screws / alternatively: 8 sheet metal screws) (fig. 3.a / 3.b).

3. Stick the attached Milotec label to the intended place of the cover (only with 51604).

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.

## Cache de grille avant

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

#### Fournitures:

1x Cache de ABS noir métallisé  
 6x / 7x / 8x vis a tôle Torx-20 avec rondelle en caoutchouc (fig.3.a / 3.b)  
 1x autocollant Milotec (seulement pour 51604)  
 1x plaque estampée (seulement pour 251604)  
 1x instructions de vernissage  
 1x instructions de montage

**Note :** Si vous souhaitez vernir les pièces, veuillez absolument tenir compte des instructions de vernissage ci-jointes !

1. Ouvrir le capot (fig. 1) et enlever la vis d'origine centrale Torx-30 (fig. 2.a.). Retirer ensuite les clips plastiques à l'aide d'une clé a pipe de 6 mm (fig. 2b). Détacher finalement les deux clips au milieu (fig. 2.c.) et retirer la la cache d'origine.

2. Fixer le cache Milotec à l'endroit prévu avec les 6 vis à tôle (alternative : avec les 7 vis à tôle / alternative : avec les 8 vis à tôle) Torx-20 (fig. 3.a / 3.b).

3. Coller l'autocollant Milotec ci-joint a l'endroit prévu du cache (seulement pour 51604).

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.

