

Typ 353xxxx

Octavia 04/97 - 08/00	Fabia 01/00 - 08/04	Superb 03/02 - 08/06
Octavia Fac. 09/00 -	Fabia Fac. 09/04 -	Superb Fac. 09/06 -
Octavia RS 05/01 -	Fabia RS	
Octavia II 06/04 -	Fabia II 03/07 -	
Octavia II RS 11/05 -		



ATEST
8 SD
1951

Griffdekor • Ergänzungsset

MONTAGEANLEITUNG

Hinweis: Die Montage muss bei mindestens +20°C Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Bei der Montage direkte Sonneneinwirkung vermeiden, sowie nicht essen und trinken. Die vorgesehenen Klebeflächen am Fahrzeug zuerst sorgfältig säubern und mit dem Reinigungstuch entfetten - dabei die Oberflächen bitte nur in einer Richtung bearbeiten.

Vorsicht: Mit Isopropanol getränkte Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

1. Die Teile an den vorgesehenen Stellen anhalten. Der korrekte Sitz muss vor der Verklebung gewährleistet sein - bei mehrmaligen Versuchen ist die sichere Haftung nicht mehr möglich!

2. Die Applikationsfolie vorsichtig von den Selbstklebestreifen entfernen und die Teile auf die vorgesehenen Stellen aufdrücken.

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

Grip decor • complementary set

FITTING INSTRUCTIONS

Note: The assembly must be performed in an ambient temperature of at least + 20°C. With the assembly avoid direct sun effect, as well as not food and drink. The intended adhesive surfaces in the vehicle first carefully clean and with the cleaning tissue - besides, the surfaces please, only in one direction treat.

Caution: Isopropanole cleaning tissues are highly flammable - this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

1. Hold the parts onto the intended place(s). Correct fit must be ensured before adhesion, in case of multiple trials the safe adhesion is no longer possible!

2. Remove the application foil carefully from the selfadhesive strips and impress the parts on the intended places.

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.

Kryty klik • doplň. sada

MONTÁZNÍ NÁVOD

Upozornění: Montáž provádějte v prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na sluníčku. Při montáži nejezte ani nepijte. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot, tyto je třeba dále odmasťit přiloženými odmašťovacími ubrousky - povrch jimi utřítejte jen v jednom směru.

Pozor: Odmašťovací ubrousky jsou napuštěny isopropanolem který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte!

1. Díly usaďte nanečisto na své místo. Požadované polohy dílu při vlastním lepení musí být docíleno napoprvé - případná korekce polohy výrazně snižuje pevnost lepených spojů.

2. Opatrně sejměte krycí fólii z oboustrané samolepky dílu a díl přiložte na své místo. Po dosednutí díl přitlače po celé jeho ploše tak, aby dokonale přilnul.

Milotec Auto-Extras Vám přeje šťastnou cestu.

Kit additionnel pour décor de poignée

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Note: Le montage doit être réalisé à une température ambiante d'au moins +20°C. Au montage évitez l'influence du soleil directe ainsi que ne mangent pas et boivent. Les surfaces collantes prévues au véhicule d'abord avec soin nettoient et dégraissent avec le chiffons de nettoyage - avec cela les surfaces, s'il vous plaît, seulement dans une direction travaillent.

Attention: Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables - donc ne jamais fumer pendant le montage!!

1. Les pièces aux places indiquées s'arrêtent. Avant l'encollage, la position correcte doit être contrôlée, en effectuant plusieurs essais une bonne adhésion n'est plus possible!

2. La feuille d'application éloignent prudemment des auto-adhésifs et appuient les pièces sur les places indiquées.

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.