

Typ 069xx, 075xx, 186xx, 302xx, 455xx

069xx - Škoda Felicia 10/94 - 03/98

075xx - Škoda Octavia I. 04/97 - 08/00

186xx - Škoda Felicia Facelift 04/98 - 09/00

302xx - Škoda Fabia I. 01/00 - 08/04, Škoda Fabia I. Facelift 09/04 →, Škoda Fabia I. RS

455xx - Škoda Superb I. 03/02 - 08/06, Škoda Superb I. Facelift 09/06 →



24 h !!!

Waschanlage

Nepoužívat myčku

Wash plant


Installation de lavage

Milotec®
AUTO - EXTRAS

xxx04 - ABS schwarz • ABS černý • ABS black • ABS noir


xxx06 - ABS Carbon • ABS carbon • ABS Carbon • ABS Carbone

1.




3M
Surface Cleaner Sachet
Pochette de Nettoyage
Reinigungstuch
Odmašťovací ubrousek

Schleifpapier
Brusné plátno
Abrasive paper
Papier d'émeri




2.




3M
Surface Cleaner Sachet
Pochette de Nettoyage
Reinigungstuch
Odmašťovací ubrousek


3.




4.



5.



6.



Scheinwerfer-Blenden

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:
1 Paar Scheinwerferblenden
1x Isopropanol-Reinigungstuch
1x PU-Kleber 50 ml + Klebedüse + Spachtel
1x Schleifpapier
1x PU-Kleber-Hinweis
1x Lackierhinweis
1x Montageanleitung
1x TÜV-Unterlage + Typaufkleber

Kryty světlometů

MONTÁZNÍ NÁVOD

Obsah balení:
1 páár krytů světlometů z ABS
1x odmašťovací ubrousek
1x PU-lepidlo 50 ml s nástavcem a špatlí
1x brusné plátno
1x návod pro lepení
1x návod pro lakování
1x montážní návod

ATEST
8 SD
1951

Headlamp covers

FITTING INSTRUCTIONS

The pack contains:
1 pair of headlamp covers
1x Isopropanol cleaning tissue
1x PU-adhesive 50 ml + nozzle + spreader
1x abrasive paper
1x PU glue note
1x painting instructions
1x fitting instructions

Couvre-phares

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures:
1 paire de couvre-phares
1x chiffon de nettoyage à isopropanol
1x colle PU 50 ml + buse + spatule
1x papier émeri
1x instructions de collage PU
1x instructions de vernissage
1x instructions de montage



24 h !!!

Waschanlage
Nepoužívat myčku
Wash plant
Installation de lavage

Scheinwerfer-Blenden

MONTAGEANLEITUNG

Hinweis: Bei Teilen, die lackiert werden, bitte unbedingt den beiliegenden Lackierhinweis beachten! Die Klebeflächen müssen frei von Lackiernebel bleiben - am besten abkleben! Die Montage muss in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei mindestens +20°C Raumtemperatur durchgeführt werden. Bei der Montage direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, sowie nicht essen und trinken. Die vorgesehenen Klebeflächen am Fahrzeug zuerst sorgfältig säubern und ebenso wie die Klebeflächen der Teile mit dem Reinigungstuch entfetten - dabei die Oberflächen bitte nur in einer Richtung bearbeiten (Bild 2).

Vorsicht: Mit Isopropanol getränktes Reinigungstuch sind leicht entzündlich - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

Hinweis: Die TÜV-Unterlage ist immer im Fahrzeug mitzuführen, der Typaufkleber muss an der hier benannten Stelle angebracht werden.

1. Die vorgesehenen Klebeflächen an den Scheinwerferblenden mit dem beiliegenden Schleifpapier leicht aufrauen (Bild 3.).

2. Die Klebedüse etwa zur Hälfte abschneiden, damit der Kleber ausreichend austreten kann. Den Kleber auf den aufgerauten Flächen der Blenden auftragen und mit dem Spachtel vollflächig so verteilen, dass ca. 5 mm Abstand vom Rand eingehalten wird (Bild 4.+ 5.). **Achtung:** Der Inhalt der Tube muss vollständig verwendet werden - es dürfen auf keinen Fall kleberfreie Stellen verbleiben!

3. Die Teile auf die markierten Stellen aufdrücken und evtl. an den Rändern ausgetretenen Kleber sofort mit techn. Benzin entfernen. Die Teile in der endgültigen Position mit Klebeband fixieren (Bild 6.).

Wichtig: Während der Trockenzeit darf das Fahrzeug nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden! Den Fahrbetrieb erst wieder nach 6 Stunden aufnehmen. Vor Ablauf von 24 Stunden darf keine Waschanlage benutzt werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung!

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

Kryty světlometů

MONTÁZNÍ NÁVOD

ATEST
8 SD
1951

Upozornění: Při lakování dbejte přiloženého návodu pro lakování. Plochy plastových dílů k lepení (na zadní straně) nesmí být přelakovány. Nejlépe je tyto zlepít páskou. Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na slunci. Při montáži nejezte ani nepijte. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot (jak plochy lepených dílů, tak plochy vozu), tyto je třeba dále odmaštit přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utírejte jen v jednom směru.

Pozor: Odmašťovací ubrousek je napuštěn isopropanolem který je vysoko hořlavý, proto při montáži nekuňte!

1. Pomocí dodaného brusného plátna zdrsněte budoucí lepené plochy. Dbejte na to, aby byly celé tyto plochy takto připraveny a mohlo tak dojít k maximální adhezi PU lepidla. (obr. 3.).

2. Aplikační nástavec tuby lepidla seřízněte zhruba v jeho polovině a naneste v priměřené vrstvě dodané PU lepidlo, které rozteřete špatlí po celé ploše dílů s volným okrajem cca. 5 mm (obr. 4, 5). Pokud možno použijte celý obsah tuby lepidla.

3. Díly s lepidlem usaďte na své místo a lehce přitlačte. Případné přebytečné vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzínem. Konečnou polohu dílů zafixujte lepící páskou a lepidlo nechte vytvrzenout (obr. 6).

Důležité: Po dobu schnutí lepidla nesmí být díly vystaveny přímému slunečnímu svitu. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být používána myčka.

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.

Headlamp covers

FITTING INSTRUCTIONS

Note: With the parts which will be painted, please pay attention to the enclosed painting instructions! Before the painting execute a test assembly. The adhesive surfaces must freely remain from painting. The assembly must be performed in a dry and well ventilated room at a room temperature of at least + 20°C. With the assembly avoid direct sun effect, as well as not food and drink. The intended adhesive surfaces in the vehicle first carefully clean and degrease just as the parts with the cleaning tissue – besides, the surfaces please, only in one direction treat (fig. 2.).

Caution: Isopropanole cleaning tissues are highly flammable - this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

1. Slightly roughen the headlamp cover surfaces to be processed using the supplied abrasive paper (fig. 3.).

2. Cut off half of the glue nozzle so that sufficient glue may get out. Apply the glue to the roughened surfaces of the covers and spread over the entire surface using a spreader keeping a distance of approx. 5 mm to the edge (fig. 4.+ 5.). **Attention:** Use the entire content of the tube - ensure that there are no glue-free points!

3. The parts on the intended places impress. Please remove surplus adhesive immediately with techn. gas. Fix the parts in the finally position with adhesive Tape (fig. 6.).

Important: Do not expose the car to direct sunlight while it is drying. The vehicle is ready for driving after 6 hours only. The vehicle can be driven through a carwash after 24 hours.

We assume no liability in case of non-observance of these instructions!

Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.

Couvre-phares

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Note : Si vous souhaitez vernir des pièces, veuillez absolument observer les instructions de vernissage ci-jointes ! Veiller à ce que les surfaces de collage soient exemptes de brouillard de peinture. A cet effet, il est recommandé de les couvrir avec une bande adhésive ! Réaliser le montage dans un local sec et bien aéré à une température ambiante d'au moins +20° C. Lors du montage, éviter une exposition directe aux rayons de soleil et ne pas manger ni boire. Nettoyer d'abord les surfaces du véhicule prévues pour le collage et dégraisser les surfaces de collage des pièces à l'aide d'un chiffon tout en le glissant dans une seule direction (fig. 2.).

Attention : Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammables – donc ne jamais fumer pendant le montage !!

1. Rendre les surfaces de collage des couvre-phares rugueuses avec le papier émeri ci-joint (fig. 3.).

2. Couper et enlever env. la moitié de la buse de collage afin que la colle puisse sortir en quantité suffisante. Appliquer la colle sur les surfaces rugueuses des couvre-phares et la répartir sur toute la surface avec la spatule en respectant un écart d'env. 5 mm avec le bord (fig. 4.+ 5.). Utiliser le contenu complet de la tube pour éviter qu'il ne reste aucun endroit sans colle !

3. Presser les pièces contre les endroits marqués et enlever immédiatement d'éventuelles quantités de colle excédentaires avec de l'essence à nettoyer. Fixer les pièces dans leur position finale avec un ruban adhésif (fig. 6.).

Important: Pendant la période de séchage, le véhicule ne doit pas être directement exposé aux rayons solaires. La conduite ne peut être reprise qu'au bout de six heures. Le car-wash est de nouveau possible au bout de 24 heures.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-observation de ces instructions!

Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.