

STĚRAČ FLAT HYBRID tabulka použití



tabulka typů aut s odpovídající délkou originálních stěračů

hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače



- zvýšený přítlak díky hybridní konstrukci stěrače
- telefonový povlak břítu pro jemné strání
- hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače
- 11 adaptérů pro všechny běžné zakončení ramen stěračů



ALFA ROMEO

	řidič	spolujezdec
33 Berlina (01/90–10/94)	450 mm	450 mm
33 Sport Wagon (90–94)	450 mm	450 mm
75 (87–93)	450 mm	450 mm
145 (04/97–12/00)	550 mm	480 mm
146 (04/97–12/00)	550 mm	480 mm
147 (11/00–06/05)	550 mm	410 mm
147 (04/05–)	550 mm	410 mm
155 (02/92–04/96)	530 mm	480 mm
156 Berlina (10/97–12/05)	550 mm	510 mm
156 Sport Wagon (00–05)	550 mm	510 mm
156 Cross Wag. Q4 (04–05)	550 mm	510 mm
159 Berlina (06/05–)	580 mm	450 mm
159 Berlina Q4 (01/06–)	580 mm	450 mm
159 Sport Wag. (03/06–)	580 mm	450 mm
159 Sport Wag. Q4 (03/06–)	580 mm	450 mm
164 (09/92–10/98)	530 mm	530 mm
166 (10/98–10/07)	530 mm	480 mm
Brera (01/06–)	580 mm	450 mm
GT (10/03–07/05)	550 mm	410 mm
GT (04/05–)	550 mm	410 mm
Mito (08/08–)	660 mm	380 mm
Spider (01/90–12/94)	430 mm	430 mm
Spider (03/06–)	580 mm	450 mm
Sprint (86–)	530 mm	530 mm

AUDI

	řidič	spolujezdec
80 / 80 Avant (08/92–07/95)	530 mm	510 mm
90 (03/92–06/95)	530 mm	530 mm
100 / 100 Avant (12/90–07/94)	550 mm	530 mm
200 (–92)	530 mm	530 mm
A3 (09/96–06/03)	530 mm	480 mm
A3 (05/03–)	610 mm	480 mm
A3 Sportback (09/04–)	610 mm	480 mm
A4 / A4 Avant (11/94–09/01)	530 mm	530 mm
A4 / A4 Avant (11/03–06/08)	550 mm	550 mm
A4 / A4 Avant (04/08–)	610 mm	510 mm
A4 Cabriolet (04/02–03/09)	550 mm	550 mm
A5 Coupe (06/07–)	610 mm	510 mm
A5 Sportback (05/09–)	610 mm	510 mm
A6 / A6 Avant (06/94–05/01)	550 mm	530 mm
A6 / A6 Avant (06/01–)	550 mm	550 mm
A6 Avant Allroad (2001–)	550 mm	550 mm
A8 (06/94–09/02)	550 mm	510 mm
A8 Cabriolet (06/91–08/00)	550 mm	530 mm
Coupe (11/88–12/95)	550 mm	530 mm
Q5 (11/08–)	610 mm	510 mm
Q7 (03/06–)	660 mm	610 mm
Quattro (83–91)	530 mm	530 mm
RS4 (11/05–)	550 mm	550 mm
RS4 Avant (05/00–09/01)	530 mm	530 mm
RS4 Avant (05/06–)	550 mm	550 mm
RS4 Cabriolet (05/06–)	550 mm	550 mm
S2 Coupé (93–95)	550 mm	550 mm
S3 (08/98–06/03)	530 mm	480 mm
S3 (11/06–06/08)	610 mm	480 mm
S4 (07/92–07/94)	550 mm	530 mm
S4 (08/98–10/00)	530 mm	530 mm
S4 (03/03–06/08)	550 mm	550 mm
S4 Avant (10/97–09/01)	530 mm	530 mm
S4 Avant (11/03–12/04)	550 mm	550 mm
S4 Avant (11/04–)	550 mm	550 mm
S4 Cabriolet (02/04–)	550 mm	550 mm
S6 (06/94–05/01)	550 mm	530 mm
S6 (06/06–)	550 mm	550 mm
S6 Avant (06/94–05/01)	550 mm	530 mm
S6 Avant (06/06–)	550 mm	550 mm
S8 (09/96–09/02)	550 mm	530 mm
TT Coupe (07/98–09/03)	550 mm	530 mm
TT Coupe (10/03–06/06)	530 mm	530 mm
TT Coupe (07/06–)	550 mm	530 mm
TT Roadster (03/99–09/03)	550 mm	530 mm
TT Roadster (10/03–06/06)	530 mm	530 mm
TT Roadster (02/07–)	550 mm	530 mm
V8 (91–94)	550 mm	550 mm

AUSTIN

	řidič	spolujezdec
Maestro (83–94)	510 mm	510 mm
Metro (83–97)	410 mm	410 mm

BMW

	řidič	spolujezdec
Serie 1 (09/04–)	510 mm	510 mm
Serie 1 Cabrio (03/08–)	510 mm	510 mm
Serie 1 Coupe (10/07–)	510 mm	510 mm
Serie 3 (09/90–12/98)	530 mm	510 mm
Serie 3 (04/98–03/05)	550 mm	480 mm
Serie 3 (03/05–)	610 mm	480 mm
Serie 3 Cabrio (93–99)	530 mm	510 mm
Serie 3 Cabrio (00–06)	550 mm	480 mm
Serie 3 Cabrio (09/06–)	610 mm	450 mm

BMW

☛ pokračování

	řidič	spolujezdec
Serie 3 Compact (94–00)	510 mm	480 mm
Serie 3 Compact (01–04)	550 mm	480 mm
Serie 3 Coupe (91–99)	530 mm	510 mm
Serie 3 Coupe (98–06)	550 mm	480 mm
Serie 3 Coupe (09/06–)	610 mm	450 mm
Serie 3 Touring (89–94)	510 mm	510 mm
Serie 3 Touring (95–99)	530 mm	510 mm
Serie 3 Touring (99–05)	550 mm	480 mm
Serie 3 Touring (09/05–)	610 mm	480 mm
Serie 5 (09/89–12/95)	610 mm	610 mm
Serie 5 (09/95–07/03)	660 mm	550 mm
Serie 5 (07/03–)	610 mm	580 mm
Serie 5 Touring (91–96)	610 mm	610 mm
Serie 5 Touring (96–04)	660 mm	550 mm
Serie 5 Touring (05/04–)	610 mm	580 mm
Serie 6 (01/04–)	610 mm	580 mm
Serie 6 Cabrio (04/04–)	610 mm	580 mm
Serie 7 (09/86–10/94)	610 mm	610 mm
Serie 7 (06/94–12/01)	610 mm	610 mm
Serie 8 (07/89–12/99)	610 mm	610 mm
Serie M (03/92–12/95)	610 mm	610 mm
Serie M (01/94–12/97)	530 mm	510 mm
Serie M (10/98–07/03)	660 mm	550 mm
Serie M (11/04–)	610 mm	580 mm
Serie M Cabrio (94–99)	530 mm	510 mm
Serie M Cabrio (01–06)	550 mm	480 mm
Serie M Cabrio (11/06–)	610 mm	580 mm
Serie M Cabrio (03/08–)	610 mm	450 mm
Serie M Coupe (92–98)	530 mm	510 mm
Serie M Coupe (00–06)	550 mm	480 mm
Serie M Coupe (05/07–)	610 mm	450 mm
Serie M Touring (92–95)	610 mm	610 mm
X3 (01/04–)	550 mm	510 mm
X5 (03/99–10/06)	610 mm	530 mm
X5 (11/06–)	610 mm	510 mm
X6 (03/08–)	610 mm	510 mm
Z1 (–98)	510 mm	510 mm
Z3 (03/95–09/02)	510 mm	480 mm
Z3 Coupe (09/97–06/02)	510 mm	480 mm
Z4 (10/02–07/07)	530 mm	510 mm
Z4 Coupe (03/06–07/07)	530 mm	510 mm
Z8 (–03)	530 mm	530 mm

CADILLAC

	řidič	spolujezdec
BLS (10/05–)	580 mm	580 mm
BLS (02/08–)	610 mm	580 mm
BLS Wagon (02/08–)	610 mm	580 mm
Catera (10/96–12/01)	610 mm	480 mm
CTS (09/07–)	550 mm	480 mm
SRX (09/03–)	550 mm	510 mm
STS (09/04–)	550 mm	530 mm
XLR (09/03–)	510 mm	510 mm

CITROËN

	řidič	spolujezdec
AX (06/90–12/98)	550 mm	
Berlingo (07/96–11/02)	550 mm	530 mm
Berlingo (11/02–)	550 mm	530 mm
Berlingo (05/08–)	660 mm	410 mm
BX (07/85–12/94)	510 mm	
C15 (07/87–12/05)	450 mm	
C15 (07/86–05/00)	450 mm	
C25 (81–94)	510 mm	510 mm
C1 (06/05–)	660 mm	
C2 (09/03–)	610 mm	450 mm
C3 (01/02–)	610 mm	450 mm
C3 Picasso (02/09–)	610 mm	410 mm
C3-Pluriel (05/03–)	530 mm	450 mm
C4 (11/04–)	710 mm	610 mm
C4 Coupe (11/04–)	710 mm	610 mm
C5 (03/01–11/03)	660 mm	450 mm
C5 (12/03–03/08)	660 mm	480 mm
C5 (04/08–)	710 mm	550 mm
C5 Break (06/01–11/03)	660 mm	450 mm
C5 Break (12/03–03/08)	660 mm	480 mm
C5 Tourer (04/08–)	710 mm	550 mm
C6 (11/05–)	710 mm	710 mm
C8 (06/02–07/05)	660 mm	660 mm
C8 (08/05–)	660 mm	660 mm
C-Crosser (09/07–)	610 mm	530 mm
CX, CX Break (74–91)	610 mm	
Evasion (06/94–07/02)	660 mm	510 mm
Jumper (02/94–02/02)	550 mm	530 mm
Jumper (02/02–)	550 mm	530 mm
Jumper (06/06–)	660 mm	530 mm
Jumpy (10/95–)	660 mm	450 mm
Jumpy (02/07–)	660 mm	510 mm
Nemo (02/08–)	660 mm	480 mm
Saxo (02/96–09/03)	480 mm	430 mm

CITROËN

☛ pokračování

	řidič	spolujezdec
Xantia (03/93–12/01)	610 mm	510 mm
Xantia Break (09/95–12/01)	610 mm	510 mm
XM (05/89–10/00)	550 mm	550 mm
Xsara (07/97–)	550 mm	510 mm
Xsara Break (10/97–08/00)	550 mm	510 mm
Xsara Coupe (07/97–)	550 mm	510 mm
Xsara Picasso (01/00–09/05)	660 mm	660 mm
Xsara Picasso (10/05–)	660 mm	660 mm
ZX (03/91–02/98)	550 mm	

DACIA

	řidič	spolujezdec
1300, 1310 (77–04)	380 mm	380 mm
Logan (07/04–)	510 mm	510 mm
Logan MCV (01/07–)	510 mm	480 mm
Nova (05/96–09/00)	510 mm	510 mm
Sander (06/08–)	510 mm	480 mm
Serie 1000 (01/79–06/04)	410 mm	410 mm
Solenza (04/03–04/05)	450 mm	450 mm
SupeRNova (10/00–09/03)	510 mm	510 mm

DAEWOO

viz sekce CHEVROLET / DAEWOO

DAIHATSU

	řidič	spolujezdec
Applause (90–96)	450 mm	450 mm
Copen (02–)	450 mm	410 mm
Cuore (08/94–12/99)	410 mm	410 mm
Cuore (10/98–03/03)	410 mm	380 mm
Cuore (03/03–)	530 mm	280 mm
Gran Move (11/96–07/02)	530 mm	480 mm
Hi jet (95–)	410 mm	380 mm
Charade (05/93–08/03)	480 mm	430 mm
Charade Hatchb. (93–00)	480 mm	430 mm
Materia (09/06–)	510 mm	480 mm
Move (08/95–09/02)	410 mm	380 mm
Rocky (03/93–03/02)	410 mm	410 mm
Sirion (01/99–)	450 mm	450 mm
Sirion II (04/98–07/04)	480 mm	430 mm
Sirion II (10/04–)	510 mm	410 mm
Terios (01/06–)	530 mm	450 mm
Travis (08/06–)	510 mm	410 mm

DODGE

	řidič	spolujezdec
Avenger (01/07–)	610 mm	530 mm
Caliber (01/06–)	610 mm	410 mm
Caliber (01/06–)	610 mm	410 mm
Caravan (01/95–08/03)	660 mm	660 mm
Journey (03/08–)	610 mm	450 mm
Magnum (01/05–)	550 mm	530 mm
Nitro (01/07–)	480 mm	480 mm

FERRARI

	řidič	spolujezdec
Mondial (80–93)	450 mm	450 mm
Testarossa (84–96)	510 mm	510 mm

FIAT

	řidič	spolujezdec
126 (09/87–09/00)	330 mm	330 mm
500 (07/07–)	610 mm	350 mm
Albea (01/02–)	580 mm	450 mm
Barchetta (01/95–02/05)	480 mm	480 mm
Brava (10/95–09/01)	550 mm	510 mm
Bravo (10/95–09/01)	550 mm	510 mm
Bravo (03/07–)	610 mm	450 mm
Cinquecento (07/91–07/98)	480 mm	480 mm
Coupé (02/94–09/00)	530 mm	480 mm
Croma (05/91–12/96)	510 mm	480 mm
Croma (06/05–)	630 mm	430 mm
Doblo, Doblo Cargo (07/00–)	530 mm	450 mm
Ducato (03/94–08/06)	550 mm	530 mm
Ducato (06/06–)	660 mm	530 mm
Fiorino (12/07–)	660 mm	480 mm
Fiorino (09/93–12/01)	450 mm	
Fiorino Qubo (09/08–)	660 mm	480 mm
Idea (01/04–03/08)	580 mm	410 mm
Idea (04/08–)	580 mm	380 mm
Linea (03/07–)	660 mm	380 mm
Marea (10/96–)	550 mm	480 mm
Marengo (02/90–12/96)	510 mm	510 mm
Marengo (01/97–09/02)	550 mm	480 mm
Multipla (01/99–12/05)	610 mm	530 mm
Multipla (01/06–)	610 mm	550 mm
Palio (03/98–)	580 mm	450 mm
Palio Weekend (09/97–09/01)	580 mm	450 mm

☛ pokračování

☛ pokračování

☛ pokračování



STĚRAČ FLAT HYBRID

tabulka použití

hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače

tabulka typů aut s odpovídající délkou originálních stěračů

FIAT

	fidic	spoljezdec
☛ pokračování		
Panda (07/90–09/03)	410 mm	
Panda (10/03–)	580 mm	410 mm
Punto (08/93–08/99)	580 mm	410 mm
Punto (07/99–)	530 mm	450 mm
Punto Cabrio (04/94–08/99)	580 mm	410 mm
Punto Grande (10/05–)	660 mm	380 mm
Punto GT (08/93–08/99)	580 mm	410 mm
Punto VAN (05/97–08/99)	580 mm	410 mm
Punto VAN (05/99–)	530 mm	450 mm
Scudo (10/95–)	660 mm	510 mm
Sedici (05/06–)	660 mm	330 mm
Seicento (03/98–)	480 mm	480 mm
Siena (05/98–12/01)	580 mm	450 mm
Stilo (10/01–06/05)	530 mm	450 mm
Stilo (07/05–)	550 mm	480 mm
Stilo Multi Wag. (10/02–06/05)	530 mm	450 mm
Stilo Multi Wagon (07/05–)	550 mm	480 mm
Strada (03/99–)	580 mm	450 mm
Talento (03/88–12/94)	510 mm	510 mm
Tempra (04/93–12/96)	510 mm	510 mm
Tipo (88–93)	480 mm	480 mm
Ulysse (09/94–09/02)	660 mm	510 mm
Ulysse (10/02–)	660 mm	660 mm
Uno (09/89–)	450 mm	
Uno Van (09/89–03/94)	450 mm	

FORD

	fidic	spoljezdec
C-MAX (03/07–)	660 mm	480 mm
Cougar (08/98–12/00)	550 mm	510 mm
Escort V/VI (08/90–12/94)	510 mm	510 mm
Escort V/VI Turnier (90–94)	510 mm	510 mm
Escort VII (01/95–09/01)	510 mm	510 mm
Escort VII Turnier (95–01)	510 mm	510 mm
Escort Wagon (10/96–08/03)	510 mm	510 mm
Expedition (09/96–08/04)	550 mm	550 mm
Explorer (01–)	550 mm	550 mm
Festiva (01/93–)	510 mm	450 mm
Fiesta III (03/89–12/96)	480 mm	480 mm
Fiesta IV/V (10/95–12/02)	480 mm	480 mm
Fiesta IV/V Courier (95–02)	480 mm	480 mm
Fiesta VI (11/01–)	550 mm	410 mm
Fiesta VII (07/08–)	660 mm	380 mm
Five Hundred (09/04–08/05)	610 mm	510 mm
Focus C-MAX (06/03–03/07)	660 mm	480 mm
Focus I (08/98–05/05)	550 mm	480 mm
Focus I Turnier (11/98–05/05)	550 mm	480 mm
Focus II (07/04–)	660 mm	430 mm
Focus II Cabriolet (07/06–)	660 mm	430 mm
Focus II Turnier (07/04–)	660 mm	430 mm
Freestyle (09/04–12/06)	610 mm	510 mm
Fusion (10/02–)	550 mm	410 mm
Galaxy (04/01–08/06)	710 mm	710 mm
Granada III (02/92–09/94)	510 mm	510 mm
Ka I (09/96–09/08)	480 mm	430 mm
Ka II (09/08–)	610 mm	350 mm
Kuga (02/08–)	610 mm	410 mm
Maverick (06/93–12/98)	530 mm	510 mm
Maverick (10/00–)	480 mm	480 mm
Mondeo I (01/93–07/96)	530 mm	510 mm
Mondeo I Turnier (93–96)	530 mm	510 mm
Mondeo II Turnier (96–00)	530 mm	510 mm
Mondeo III Turnier (00–07)	550 mm	510 mm
Mondeo IV (02/07–)	660 mm	480 mm
Mondeo IV Turnier (02/07–)	660 mm	480 mm
Mondeo II (08/96–09/00)	530 mm	510 mm
Mondeo III (10/00–03/07)	550 mm	510 mm
Orion I (83–90)	450 mm	450 mm
Orion II (91–95)	510 mm	510 mm
Probe (08/92–09/97)	530 mm	510 mm
Puma (06/97–12/01)	480 mm	480 mm
Ranger (01–)	450 mm	450 mm
Scorpio I (02/92–09/94)	510 mm	510 mm
Scorpio I Turnier (92–94)	510 mm	510 mm
Scorpio II (01/95–12/98)	510 mm	510 mm
Scorpio II Turnier (95–98)	510 mm	510 mm
Siera (82–93)	510 mm	510 mm
S-MAX (03/06–)		660 mm
Streetka (12/02–12/05)	480 mm	480 mm
Taurus (09/99–12/06)	610 mm	510 mm
Taurus Wagon (99–05)	610 mm	510 mm
Tourneo Connect (05/02–)	550 mm	510 mm
Transit (08/91–08/00)	550 mm	530 mm
Transit (01/00–07/06)	710 mm	610 mm
Transit Connect (05/02–)	550 mm	510 mm
Windstar (09/94–08/03)	610 mm	510 mm

FSM / FSO

	fidic	spoljezdec
126 (12/94–12/00)	330 mm	330 mm
126P (-00)	330 mm	330 mm
127P (-92)	330 mm	330 mm
Polonez Atu (01/96–12/02)	410 mm	410 mm
Polonez Caro (05/87–12/02)	410 mm	410 mm

GAZ / VOLGA

	fidic	spoljezdec
GAZelle (01/97–10)	510 mm	510 mm
Sobol (01/94–)	510 mm	510 mm
Volga (01/86–)	410 mm	410 mm
Volga Kombi (01/97–)	410 mm	410 mm
Volga Siber (01/08–)	550 mm	530 mm

HONDA

	fidic	spoljezdec
Accord (02/03–06/08)	660 mm	410 mm
Accord (07/08–)	610 mm	530 mm
Accord Aerodeck (91–98)	550 mm	510 mm
Accord Coupe (93–98)	550 mm	510 mm
Accord Hatchb. (98–03)	550 mm	480 mm
Accord Sedan (01/91–12/99)	550 mm	510 mm
Accord Sedan (10/98–02/03)	550 mm	480 mm
Accord Tourer (02/03–08/08)	660 mm	410 mm
Accord Tourer (09/08–)	610 mm	530 mm
Ballade (01/96–02/01)	510 mm	450 mm
Civic Aerodeck (03/98–02/01)	510 mm	450 mm
Civic Coupe (09/92–08/00)	510 mm	450 mm
Civic CRX (03/92–12/98)	510 mm	450 mm
Civic Fastback (09/94–02/01)	510 mm	450 mm
Civic Hatchb. (10/91–02/01)	510 mm	450 mm
Civic Hatchb. (02/01–12/05)	610 mm	350 mm
Civic Hybrid (01/08–)	660 mm	580 mm
Civic Sedan (10/91–02/01)	510 mm	450 mm
Civic Sedan (02/01–01/06)	530 mm	480 mm
Civic Shuttle (01/88–06/95)	480 mm	430 mm
Concerto Hatchb. (89–95)	450 mm	450 mm
Concerto Sedan (89–95)	450 mm	450 mm
CR-V (07/02–09/06)	530 mm	510 mm
CR-V (01/07–)	660 mm	410 mm
FR-V (01/05–)	660 mm	450 mm
HR-V (12/98–12/05)	510 mm	450 mm
Insight (08/00–)	510 mm	450 mm
Insight (04/09–)	660 mm	410 mm
Integra Type R (98–01)	510 mm	450 mm
Jazz (03/02–12/08)	530 mm	380 mm
Jazz (11/08–)	660 mm	410 mm
Legend (01/91–12/95)	530 mm	480 mm
Legend (01/96–12/04)	510 mm	480 mm
Legend Coupe (91–96)	530 mm	480 mm
Logo (10/96–)	510 mm	450 mm
NSX Coupe (06/90–09/05)	510 mm	510 mm
Prelude (02/92–09/96)	530 mm	480 mm
S2000 (04/99–)	510 mm	410 mm
Shuttle (01/95–05/01)	550 mm	550 mm
Stream (05/01–)	610 mm	330 mm

HUMMER

	fidic	spoljezdec
H2 (10/04–)	330 mm	330 mm
H3 (09/05–08/06)	330 mm	330 mm

HYUNDAI

	fidic	spoljezdec
Accent (07/94–07/99)	510 mm	450 mm
Accent (05/99–03/06)	510 mm	450 mm
Accent (04/06–)	550 mm	410 mm
Accent Hatchb. (94–06)	510 mm	450 mm
Accent Hatchb. (04/06–)	550 mm	410 mm
Atos (09/97–12/03)	510 mm	410 mm
Atos Prime (09/99–03/08)	510 mm	410 mm
Avante HD (04/06–)	610 mm	450 mm
Azera (11/06–)	610 mm	480 mm
Coupe (05/96–)	530 mm	450 mm
Elantra (10/90–)	510 mm	450 mm
Elantra Hatchb. (06/00–)	510 mm	450 mm
Excel (07/94–07/99)	510 mm	450 mm
Excel Hatchb. (95–99)	510 mm	450 mm
Getz (09/02–)	550 mm	330 mm

HYUNDAI

	fidic	spoljezdec
☛ pokračování		
Grandeur (07/05–)	610 mm	480 mm
Grandeur New (92–99)	550 mm	510 mm
Grandeur TG (06/05–)	610 mm	510 mm
Grandeur XG New (02–05)	550 mm	510 mm
H-1 (10/97–05/07)	660 mm	510 mm
H100 (02/93–03/00)	510 mm	450 mm
i10 (03/08–)	550 mm	410 mm
i20 (01/09–)	610 mm	410 mm
i30 (09/07–)	610 mm	450 mm
i30 CW Kombi (03/08–)	610 mm	450 mm
ix55 (04/09–)	610 mm	510 mm
Lantra (10/90–09/00)	510 mm	450 mm
Lantra Stat. Wag. (95–00)	510 mm	450 mm
Matrix (08/01–)	550 mm	410 mm
Pony (04/89–07/94)	450 mm	450 mm
Pony (07/94–07/99)	510 mm	450 mm
Santa Fé (09/99–12/05)	550 mm	510 mm
Santa Fé (03/06–)	610 mm	450 mm
Scoupe (04/91–04/95)	480 mm	430 mm
Sonata (09/97–)	530 mm	450 mm
Sonata II (07/93–06/98)	510 mm	510 mm
Sonata II (05/96–06/98)	510 mm	480 mm
Sonata III (03/98–03/01)	510 mm	480 mm
Sonata IV (04/01–11/04)	550 mm	510 mm
Sonata NF (09/04–10/07)	610 mm	510 mm
Sonata V (12/04–)	610 mm	510 mm
Starex (97–)	660 mm	510 mm
Stellar (09/89–12/01)	450 mm	450 mm
Terracan (01/01–)	550 mm	510 mm
Trajet (01/00–06/07)	660 mm	550 mm
Tucson (08/04–)	610 mm	410 mm
Veracruz (10/06–)	610 mm	510 mm
XG (12/98–12/05)	550 mm	510 mm

CHEVROLET / DAEWOO

	fidic	spoljezdec
Aveo (02/06–)	550 mm	410 mm
Aveo Hatchback (04/08–)	550 mm	410 mm
Blazer (00–)	530 mm	510 mm
Captiva (10/06–)	610 mm	410 mm
Cielo (08/94–08/97)	450 mm	450 mm
Corvette Coupe (01/97–08/03)	580 mm	580 mm
Epica (06/06–)	550 mm	510 mm
Espero (09/93–10/99)	450 mm	450 mm
Evanda (02/05–09/06)	550 mm	510 mm
HHR (02/08–)	450 mm	450 mm
Impala (01/99–)	580 mm	580 mm
Kalos (09/02–)	550 mm	410 mm
Kalos Hatchback (09/02–)	550 mm	410 mm
Korando (07/96–12/00)	450 mm	450 mm
Lacetti (03/04–)	550 mm	480 mm
Lanos (11/96–09/03)	480 mm	480 mm
Lanos Hatchb. (11/96–09/03)	480 mm	480 mm
Le Mans (09/88–03/94)	450 mm	450 mm
Leganza (03/97–12/02)	530 mm	480 mm
Magnus (12/99–01/06)	550 mm	480 mm
Matiz (04/98–01/05)	530 mm	380 mm
Matiz (02/05–)	550 mm	330 mm
Metro (01/98–)	530 mm	480 mm
Musso (07/93–12/00)	510 mm	450 mm
Nexia (11/94–)	450 mm	450 mm
Nexia Hatchb. (11/94–08/97)	450 mm	450 mm
Nubira (09/97–09/99)	510 mm	480 mm
Nubira (10/99–)	550 mm	480 mm
Nubira Hatchb. (97–99)	510 mm	480 mm
Nubira Stat. Wag. (10/99–)	550 mm	480 mm
Nubira Stat. Wag. (02/05–)	550 mm	480 mm
Prizm (01/98–09/02)	510 mm	450 mm
Rezzo (09/00–)	610 mm	450 mm
Spark (06–)	550 mm	330 mm
Tacuma (03–)	610 mm	480 mm
Tahoe (00–)	580 mm	580 mm
Tico (06/91–01/05)	410 mm	410 mm



- zvýšený přítlač díky hybridní konstrukci stěrače
- teflonový povlak břítu pro jemné střání
- hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače
- 11 adaptérů pro všechny běžné zakončení ramen stěračů



☛ pokračování

STĚRAČ FLAT HYBRID

tabulka použití



tabulka typů aut s odpovídající délkou originálních stěračů

hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače



- zvýšený přítlak díky hybridní konstrukci stěrače
- teflonový povlak břítu pro jemné strání
- hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače
- 11 adaptérů pro všechny běžné zakončení ramen stěračů

CHRYSLER / JEEP

	řidič	spolujezdec
300 (08/04–)	550 mm	530 mm
300C (10/04–)	550 mm	530 mm
300C Touring (10/04–)	550 mm	530 mm
300M (06/98–12/04)	610 mm	480 mm
Commander (01/06–)	450 mm	450 mm
Compass (10/06–)	550 mm	510 mm
Crossfire Coupe (03/02–)	550 mm	510 mm
Crossfire Roadster (03/02–)	550 mm	510 mm
Grand Cherokee (10/98–)	530 mm	530 mm
Grand Voyager (09/07–)	660 mm	510 mm
Cherokee (97–00)	450 mm	450 mm
Cherokee (03/01–12/07)	480 mm	480 mm
Neon (04/94–12/05)	530 mm	450 mm
Neon Coupe (09/95–06/99)	530 mm	480 mm
Patriot (10/06–)	530 mm	530 mm
PT Cruiser (06/00–)	530 mm	510 mm
PT Cruiser Cabrio (09/00–)	530 mm	510 mm
Sebring (10/00–12/06)	550 mm	530 mm
Sebring (01/07–)	610 mm	530 mm
Sebring Cabrio (01–06)	550 mm	530 mm
Sebring Cabrio (01/07–)	610 mm	530 mm
Stratus (08/95–04/01)	550 mm	530 mm
Stratus Cabrio (95–01)	550 mm	530 mm
Voyager (01/95–12/00)	660 mm	660 mm
Voyager (01/01–)	660 mm	660 mm
Wrangler (01/97–)	350 mm	350 mm
Wrangler (01/07–)	350 mm	350 mm
Wrangler Unlimited (07–)	350 mm	350 mm

ISUZU

	řidič	spolujezdec
Amigo (89–)	450 mm	450 mm
KB-Series (05/93–02/03)	450 mm	450 mm
Oasis (96–)	610 mm	610 mm
Rodeo (91–)	450 mm	450 mm
Serie N (09/85–)	510 mm	510 mm
Trooper (08/92–09/04)	510 mm	510 mm

IVECO

	řidič	spolujezdec
Daily (05/99–)	610 mm	610 mm
Daily_Grinta (07/89–12/00)	610 mm	610 mm
Massif (06/08–)	450 mm	410 mm

JAGUAR

	řidič	spolujezdec
Daimler (01/99–08/02)	530 mm	
S-Type (02–)	610 mm	480 mm
S-Type (-02)	550 mm	550 mm
XF (03/08–)	610 mm	480 mm
XJ8 (09/97–01/03)	530 mm	
XJR8 (09/97–09/02)	530 mm	
XK8 Convertible (01/99–)	530 mm	530 mm
XK8 Coupe (01/99–)	530 mm	530 mm
XKR8 Convertible (01/99–)	530 mm	530 mm
XKR8 Coupe (01/99–)	530 mm	530 mm

KIA

	řidič	spolujezdec
Capital (03/89–06/95)	450 mm	450 mm
Carens I (04/99–05/02)	610 mm	450 mm
Carens II (02/02–)	610 mm	450 mm
Carens (09/06–02/07)	660 mm	410 mm
Carens New (04/06–)	660 mm	410 mm
Carnival I (06/98–09/01)	610 mm	610 mm
Carnival II (10/01–)	610 mm	610 mm
Carnival III (01/06–)	660 mm	450 mm
Cee'd (11/06–06/10)	610 mm	450 mm
Cee'd (06/10–)	610 mm	450 mm
Cee'd Sporty Wagon (07–10)	610 mm	450 mm
Cee'd Sporty Wagon (06/10–)	610 mm	450 mm
Cerato (03/04–)	610 mm	410 mm
Cerato Hatchback (03/04–)	610 mm	410 mm
Clarus I (05/96–05/98)	530 mm	480 mm
Clarus II (06/98–11/01)	530 mm	480 mm
Clarus II Kombi (98–01)	530 mm	480 mm
Magentis (09/00–12/05)	550 mm	510 mm
Magentis (02/06–)	610 mm	450 mm
Mentor II (01/01–08/04)	530 mm	480 mm
Mentor II Hatchb. (01–04)	530 mm	480 mm

KIA

	řidič	spolujezdec
☛ pokračování		
Opirus (03/03–)	610 mm	450 mm
Opirus New (06/06–02/07)	610 mm	450 mm
Picanto (05/04–)	550 mm	410 mm
Pregio (02/97–12/03)	530 mm	450 mm
Pride (05/90–02/00)	450 mm	450 mm
Pro Cee'd (03/08–06/10)	610 mm	450 mm
Pro Cee'd (06/10–)	610 mm	450 mm
Rio (07/00–02/05)	530 mm	450 mm
Rio (03/05–)	550 mm	410 mm
Rio Hatchback (09/00–)	530 mm	450 mm
Rio Hatchback (03/05–)	550 mm	410 mm
Rio Kombi (09/02–02/05)	530 mm	450 mm
Sephia I Hatchb. (96–00)	530 mm	480 mm
Sephia I Leo (09/96–09/97)	530 mm	480 mm
Sephia I (01/92–12/00)	530 mm	480 mm
Shuma I Hatchb. (98–00)	530 mm	480 mm
Shuma II (01/01–08/04)	530 mm	480 mm
Shuma II Hatchb. (01–04)	530 mm	480 mm
Shuma I (01/98–12/00)	530 mm	480 mm
Sorento (07/02–)	610 mm	450 mm
Soul (09/08–)	610 mm	510 mm
Spectra (01/01–)	530 mm	510 mm
Sportage (05/93–08/04)	510 mm	480 mm
Sportage New (08/04–)	610 mm	410 mm

LADA

	řidič	spolujezdec
2119 (96–)	510 mm	510 mm
2120 (96–)	510 mm	510 mm
21099 (01/90–01/04)	530 mm	530 mm
Kalina (11/04–)	580 mm	410 mm
Kalina Hatchback (07/06–)	580 mm	410 mm
Kalina Kombi (07/07–)	580 mm	410 mm
Niva (12/76–)	330 mm	330 mm
Niva Chevrolet (03–)	510 mm	510 mm
Priora (11/06–)	510 mm	510 mm
Samara (01/86–)	530 mm	530 mm
Samara (01/07–)	580 mm	410 mm
Samara Fun (09/88–)	530 mm	530 mm
Samara Hatchb. (01/86–)	530 mm	530 mm
Samara-2109 (86–)	510 mm	510 mm
Samara-2115 (96–)	510 mm	510 mm
Serie 110 (01/96–)	510 mm	510 mm
Serie 111 (01/96–)	510 mm	510 mm
Serie 112 (01/96–)	510 mm	510 mm
Serie 115 (01/98–)	510 mm	510 mm
Serie 2100 (09/75–)	330 mm	330 mm
Serie 21000 (01/82–)	330 mm	330 mm
Serie 21000 Kombi (06/03–)	330 mm	330 mm
Serie 2114 (01/07–)	580 mm	410 mm
Serie 2115 (01/07–)	580 mm	410 mm
Toscana (01/86–12/00)	330 mm	330 mm
VAZ 2101-2107 (71–)	330 mm	330 mm
VAZ 2121 Niva (78–)	330 mm	330 mm

LANCIA

	řidič	spolujezdec
Dedra Berlina (01/89–10/94)	530 mm	480 mm
Dedra Station Wag. (94–99)	530 mm	480 mm
Delta (03/89–12/94)	450 mm	450 mm
Delta (01/93–12/99)	530 mm	480 mm
Delta (07/08–)	610 mm	450 mm
Kappa Berlina (11/94–12/00)	610 mm	510 mm
Kappa Coupe (04/97–06/00)	610 mm	510 mm
Kappa Stat. Wag. (94–00)	610 mm	510 mm
Lybra Berlina (10/99–11/06)	550 mm	530 mm
Lybra Stati. Wag. (99–06)	550 mm	530 mm
Musa (10/04–09/07)	550 mm	410 mm
Musa (10/07–)	580 mm	380 mm
Phedra (09/02–09/05)	660 mm	660 mm
Phedra (10/05–)	660 mm	660 mm
Thema Berlina (05/92–11/94)	510 mm	510 mm
Thema Stat. Wag. (92–94)	510 mm	510 mm
Thesis (04/02–)	660 mm	510 mm
Ypsilon (01/96–06/03)	580 mm	410 mm
Ypsilon (06/03–)	610 mm	410 mm
ZETA (09/94–06/02)	660 mm	510 mm

LAND ROVER

	řidič	spolujezdec
Defender 110 (08/90–)	330 mm	330 mm
Defender 130 (08/90–)	330 mm	330 mm
Defender 90 (08/90–)	330 mm	330 mm
Discovery I (09/89–12/98)	450 mm	450 mm
Discovery II (10/98–10/04)	530 mm	530 mm
Discovery III (10/04–)	550 mm	530 mm
Freelander I (09/97–03/07)	550 mm	510 mm
Freelander II (10/06–)	610 mm	480 mm
Range Rover I (88–96)	450 mm	450 mm
Range Rover II (94–02)	550 mm	550 mm
Range Rover III (03/02–)	660 mm	660 mm
Range Rover IV Sport (05–)	550 mm	530 mm

LEXUS

	řidič	spolujezdec
GS (08/97–01/05)	610 mm	510 mm
IS (01/99–07/05)	550 mm	480 mm
IS (08/05–)	550 mm	510 mm
IS Wagon (07/01–07/05)	550 mm	480 mm
LS (08/00–08/06)	610 mm	410 mm
RX (01/98–02/03)	610 mm	530 mm

MAZDA

	řidič	spolujezdec
2 (02/03–06/07)	610 mm	410 mm
2 (06/07–)	610 mm	350 mm
3 (07/03–12/08)	530 mm	480 mm
3 (12/08–)	610 mm	480 mm
3 Hatchback (07/03–12/08)	530 mm	480 mm
3 Hatchback (12/08–)	610 mm	480 mm
5 (02/05–)	660 mm	410 mm
6 (08/07–)	610 mm	410 mm
6 Fastback (04/02–08/07)	550 mm	480 mm
6 Fastback (08/07–)	610 mm	410 mm
6 Sedan (02/02–08/07)	550 mm	480 mm
6 Wagon (06/02–12/07)	550 mm	480 mm
6 Wagon (12/07–)	610 mm	410 mm
121 (11/93–12/95)	510 mm	410 mm
121 (01/96–10/99)	480 mm	480 mm
121 (01/97–12/04)	450 mm	450 mm
323 (08/85–06/94)	450 mm	450 mm
323 (05/98–09/03)	530 mm	480 mm
323 Hatchb. (03/91–05/96)	530 mm	450 mm
323 Hatchb. (06/94–09/00)	530 mm	450 mm
323 Hatchb. (06/98–09/03)	530 mm	480 mm
323 Sedan (06/89–04/98)	530 mm	450 mm
323 Wagon (09/89–10/95)	450 mm	450 mm
626 (08/91–03/97)	530 mm	510 mm
626 (05/97–09/99)	530 mm	450 mm
626 Hatchb. (09/91–03/97)	530 mm	510 mm
626 Hatchb. (04/97–09/99)	530 mm	450 mm
626 Fastback (08/99–04/02)	530 mm	480 mm
626 Wagon (03/92–10/97)	480 mm	480 mm
626 Wagon (10/97–11/99)	530 mm	450 mm
CX 7 (12/06–)	660 mm	410 mm
Demio (07/96–02/03)	510 mm	410 mm
MPV (07/94–05/99)	550 mm	510 mm
MPV (05/99–08/04)	610 mm	610 mm
MX3 (05/91–01/99)	530 mm	450 mm
MX5 (09/93–11/97)	450 mm	450 mm
MX5 (01/98–07/05)	450 mm	450 mm
MX5 (07/05–)	450 mm	450 mm
MX6 (07/91–06/97)	510 mm	510 mm
Premacy (03/99–05/05)	610 mm	410 mm
RX 7 Coupe (08/93–02/96)	510 mm	510 mm
RX8 (04/03–)	510 mm	450 mm
Serie B (03/86–)	450 mm	450 mm
Serie B (03/96–03/06)	450 mm	450 mm
Tribute (02/01–)	480 mm	480 mm
Xedos 6 (01/92–02/99)	530 mm	480 mm
Xedos 9 (07/93–11/02)	530 mm	480 mm

☛ pokračování



STĚRAČ FLAT HYBRID

tabulka použití

hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrač

tabulka typů aut s odpovídající délkou originálních stěračů

MERCEDES BENZ

	řidič	spolujezdec
2t (10/88–06/95)	510 mm	510 mm
3t (10/88–06/95)	510 mm	510 mm
4t (11/88–06/95)	510 mm	510 mm
Serie 190 (09/91–04/94)	610 mm	
Serie A (10/97–08/04)	660 mm	610 mm
Serie A (09/04–)	660 mm	580 mm
Serie B (04/05–)	660 mm	580 mm
Serie C (05/00–06/03)	610 mm	530 mm
Serie C (03/07–)	610 mm	610 mm
Serie C (03/93–04/00)	610 mm	
Serie C (07/03–08/07)	550 mm	550 mm
Serie C (Sport coupe) (01–03)	610 mm	530 mm
Serie C (Sport coupe) (03–08)	550 mm	550 mm
Serie C (T-Model) (01–03)	610 mm	530 mm
Serie C (T-Model) (09/07–)	610 mm	610 mm
Serie C (T-Model) (96–01)	610 mm	
Serie C (T-Model) (03–07)	550 mm	550 mm
Serie CL (06/96–08/99)	710 mm	
Serie CLC (03/08–)	550 mm	550 mm
Serie CLK (01/97–06/02)	610 mm	
Serie CLK (05/02–)	550 mm	550 mm
Serie CLK (Cabrio) (96–03)	610 mm	
Serie CLK (Cabrio) (02/03–)	550 mm	550 mm
Serie CLS (06/04–)	660 mm	660 mm
Serie E (03/02–)	660 mm	660 mm
Serie E (08/08–)	610 mm	610 mm
Serie E (02/92–07/95)	610 mm	
Serie E (06/95–01/03)	610 mm	
Serie E (Cabrio) (93–98)	610 mm	
Serie E (Coupe) (02/09–)	610 mm	610 mm
Serie E (Coupe) (93–98)	610 mm	
Serie E (T-Model) (02/03–)	660 mm	660 mm
Serie E (T-Model) (93–96)	610 mm	
Serie G (09/89–)	410 mm	410 mm
Serie GL (02/06–)	710 mm	530 mm
Serie GLK (06/08–)	550 mm	450 mm
Serie ML (03/98–06/05)	550 mm	530 mm
Serie ML (07/05–)	710 mm	530 mm
Serie R (02/06–)	710 mm	530 mm
Serie S (03/93–09/98)	710 mm	
Serie S (Coupe) (93–96)	710 mm	
Serie SL (10/01–)	660 mm	660 mm
Serie SL (07/93–08/01)	610 mm	
Serie SLK (09/96–03/04)	550 mm	530 mm
Serie SLK (04/04–)	550 mm	550 mm
Serie SLR (04/04–)	660 mm	660 mm
Serie V (04/96–09/03)	660 mm	550 mm
Sprinter (02/95–05/06)	610 mm	530 mm
Sprinter (04/06–)	660 mm	610 mm
Vaneo (02/02–01/04)	660 mm	610 mm
Vaneo (02/04–08/05)	660 mm	580 mm
Viano (09/03–08/05)	710 mm	660 mm
Viano (09/05–)	710 mm	660 mm
Vito (11/95–09/03)	660 mm	550 mm
Vito (10/03–08/05)	710 mm	660 mm
Vito (09/05–)	710 mm	660 mm

MERCURY

	řidič	spolujezdec
Montego (01/05–12/06)	610 mm	510 mm

MG

	řidič	spolujezdec
MG TF (03/02–)	510 mm	480 mm
ZR (10/01–05/05)	450 mm	450 mm
ZS (10/01–05/05)	510 mm	450 mm
ZS (03/05–05/05)	450 mm	450 mm
ZT (10/01–05/05)	550 mm	530 mm
ZT-Tourer (10/01–05/05)	550 mm	530 mm

MINI (BMW)

	řidič	spolujezdec
Mini Cabrio (07/04–)	450 mm	450 mm
Mini Clubman (11/07–)	450 mm	450 mm
Mini Coupe (06/01–)	450 mm	450 mm

MITSUBISHI

	řidič	spolujezdec
3000 GT (06/92–12/00)	530 mm	510 mm
Carisma (05/95–12/03)	530 mm	510 mm
Colt (12/91–11/95)	510 mm	450 mm
Colt (11/95–06/03)	530 mm	480 mm
Colt (04/04–)	660 mm	280 mm
Colt Cabrio (05/06–)	660 mm	280 mm
Delica Stat. Wag. (86–99)	450 mm	450 mm
Eclipse (04/91–03/94)	510 mm	480 mm
Galant (11/91–05/03)	530 mm	450 mm
Galant Stat. Wag. (96–02)	530 mm	450 mm
Galloper (05/98–12/01)	450 mm	450 mm
Grandis (01/04–)	710 mm	550 mm
L 200 (01/96–)	480 mm	480 mm
L 200 (12/05–)	530 mm	480 mm
L 300 (12/87–05/96)	450 mm	450 mm
L 300 Truck (11/86–05/94)	450 mm	450 mm
L 300 Truck (06/94–12/01)	450 mm	450 mm
L 300 Van (11/86–12/01)	450 mm	450 mm
L 300 Wagon (11/86–12/00)	450 mm	450 mm
L 400 (12/94–03/01)	450 mm	450 mm
Lancer (04/88–12/96)	510 mm	450 mm
Lancer (11/95–05/01)	530 mm	480 mm
Lancer (02/08–)	610 mm	410 mm
Lancer (12/00–)	610 mm	450 mm
Lancer Hatchb. (92–95)	510 mm	450 mm
Lancer Sedan (05/96–05/01)	530 mm	480 mm
Lancer Stat. Wag. (92–95)	510 mm	450 mm
Lancer Stat. Wag. (06/03–)	610 mm	450 mm
Outlander (12/06–)	610 mm	530 mm
Pajero (12/90–06/00)	480 mm	480 mm
Pajero (10/06–)	550 mm	510 mm
Pajero Cabrio (12/90–05/01)	480 mm	480 mm
Pajero Pinin (06/98–)	480 mm	480 mm
Pajero Sport (07/96–)	510 mm	510 mm
Sigma (12/90–03/96)	530 mm	480 mm
Space Runner (06/91–05/99)	530 mm	450 mm
Space Star (06/98–)	530 mm	450 mm
Space Wagon (06/92–11/00)	550 mm	510 mm

MOSKVITCH

	řidič	spolujezdec
Aleko (86–)	450 mm	450 mm
Sviatogor (86–)	450 mm	450 mm

NISSAN

	řidič	spolujezdec
100 NX (10/92–10/94)	530 mm	480 mm
300 ZX (01/90–03/96)	530 mm	530 mm
350 Z (12/03–)	510 mm	450 mm
350 Z Cabriolet (11/04–)	510 mm	450 mm
350 Z Coupe (07/03–)	510 mm	450 mm
Almera Hatchb. (95–00)	530 mm	480 mm
Almera Hatchb. (00–06)	550 mm	410 mm
Almera Sedan (95–00)	530 mm	480 mm
Almera Sedan (00–01)	550 mm	410 mm
Almera Sedan (03/01–11/06)	550 mm	410 mm
Almera Tino (05/00–12/05)	660 mm	450 mm
Cabstar (09/06–)	510 mm	510 mm
Cabstar E (10/98–08/06)	450 mm	450 mm
E20 (05/81–12/96)	410 mm	410 mm
Interstar (07/02–)	610 mm	610 mm
Kubistar (07/03–)	510 mm	480 mm
March (01/92–11/99)	510 mm	450 mm
Maxima (10/88–06/94)	530 mm	530 mm
Maxima QX (10/94–01/00)	530 mm	530 mm
Maxima QX (01/00–01/06)	660 mm	450 mm
Micra (08/92–10/02)	510 mm	450 mm
Micra (11/02–)	530 mm	450 mm
Micra CC (09/05–)	530 mm	450 mm
Murano (09/04–)	660 mm	450 mm
Navara (06/00–)	480 mm	480 mm
Navara (05/05–)	610 mm	480 mm
Note (01/06–)	610 mm	350 mm
Pathfinder (10/97–08/03)	550 mm	510 mm
Pathfinder (01/05–)	610 mm	480 mm
Patrol (04/89–05/98)	480 mm	480 mm
Patrol GR (08/87–11/97)	480 mm	480 mm
Patrol GR (08/97–)	530 mm	510 mm
Pickup (08/87–02/98)	480 mm	480 mm
Pickup (02/97–)	480 mm	480 mm

NISSAN

	řidič	spolujezdec
<i>↳ pokračování</i>		
Pixo (03/09–)	550 mm	330 mm
Prairie Pro (04/92–07/94)	550 mm	550 mm
Primastar (07/02–)	610 mm	530 mm
Primera Hatchb. (90–96)	530 mm	480 mm
Primera Hatchb. (96–01)	530 mm	510 mm
Primera Hatchb. (05/02–)	660 mm	450 mm
Primera Sedan (90–96)	530 mm	480 mm
Primera Sedan (96–01)	530 mm	510 mm
Primera Sedan (12/01–)	660 mm	450 mm
Primera Wagon (90–97)	530 mm	480 mm
Primera Wagon (98–01)	530 mm	510 mm
Primera Wagon (12/01–)	660 mm	450 mm
Qashqai (12/06–)	610 mm	380 mm
Qashqai +2 (08/08–)	610 mm	380 mm
Serena (12/01–05/05)	550 mm	410 mm
Sunny Hatchb. (10/90–05/95)	530 mm	480 mm
Sunny Liftback (10/90–05/95)	530 mm	480 mm
Sunny Sedan (10/90–05/95)	530 mm	480 mm
Sunny Wagon (11/90–03/00)	530 mm	480 mm
Terrano II (05/96–12/06)	530 mm	510 mm
Tiida (02/07–)	610 mm	350 mm
Tiida Hatchback (03/07–)	610 mm	350 mm
Tiida Latio (10/04–)	610 mm	330 mm
Trade (10/83–12/00)	510 mm	480 mm
Urvan (11/86–06/97)	480 mm	480 mm
Vanette (04/87–11/94)	450 mm	450 mm
Vanette Cargo (07/92–11/01)	610 mm	610 mm
X-Trail (06/01–)	610 mm	410 mm
X-Trail (04/07–)	610 mm	410 mm

OPEL

	řidič	spolujezdec
Agila (06/00–02/08)	510 mm	450 mm
Agila (03/08–)	550 mm	410 mm
Antara (05/06–)	610 mm	410 mm
Astra (09/91–02/98)	450 mm	450 mm
Astra (09/97–12/05)	510 mm	480 mm
Astra (03/04–)	550 mm	450 mm
Astra Cabrio (09/91–02/98)	450 mm	450 mm
Astra Cabrio (09/97–08/05)	510 mm	480 mm
Astra Caravan (09/91–02/98)	450 mm	450 mm
Astra Caravan (09/97–06/04)	510 mm	480 mm
Astra Caravan (08/04–)	550 mm	450 mm
Astra Classic (09/97–08/00)	510 mm	480 mm
Astra Coupe (09/97–02/05)	510 mm	480 mm
Astra GTC (03/05–)	550 mm	450 mm
Astra Twin Top (09/05–)	550 mm	450 mm
Calibra (06/90–03/97)	480 mm	480 mm
Campo Pick-Up (91–97)	450 mm	450 mm
Combo (09/94–10/01)	450 mm	450 mm
Combo (10/01–)	480 mm	430 mm
Corsa (09/82–08/94)	410 mm	410 mm
Corsa (03/93–09/00)	450 mm	450 mm
Corsa (09/00–09/06)	510 mm	450 mm
Corsa (07/06–)	660 mm	410 mm
Frontera (09/91–09/04)	480 mm	480 mm
GT (06/07–)	550 mm	410 mm
Insignia (09/08–)	610 mm	450 mm
Insignia Sports Tourer (09–)	610 mm	450 mm
Kadett (84–91)	450 mm	450 mm
Meriva (03/03–)	610 mm	610 mm
Monterey (09/91–12/97)	510 mm	480 mm
Movano (06/98–)	610 mm	610 mm
Omega (09/86–03/94)	480 mm	480 mm
Omega (09/93–09/03)	610 mm	480 mm
Rekord (08/88–12/95)	450 mm	450 mm
Rekord Estate (09/91–12/95)	480 mm	480 mm
Signum (05/03–09/08)	610 mm	480 mm
Sintra (09/96–09/99)	610 mm	610 mm
Tigra (09/94–08/99)	450 mm	450 mm
Tigra Twin Top (06/04–)	510 mm	450 mm
Vectra (09/88–08/95)	480 mm	480 mm
Vectra (09/95–09/03)	480 mm	480 mm
Vectra (09/01–10/08)	610 mm	480 mm
Vectra Caravan (95–03)	480 mm	480 mm
Vectra Caravan (03–08)	610 mm	480 mm
Vivaro (03/01–)	610 mm	530 mm
Zafira (03/99–07/05)	610 mm	610 mm
Zafira (07/05–)	710 mm	550 mm



- zvýšený přítlak díky hybridní konstrukci stěračů
- telefonový povlak brútu pro jemné střání
- hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrač
- 11 adaptérů pro všechny běžné zakončení ramen stěračů

STĚRAČ FLAT HYBRID tabulka použití



tabulka typů aut s odpovídající délkou originálních stěračů

hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače



- zvýšený přítlak díky hybridní konstrukci stěrače
- telefonový povlak břítu pro jemné strání
- hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače
- 11 adaptérů pro všechny běžné zakončení ramen stěračů



PEUGEOT	řidič	spolujezdec
1007 (04/05–)	610 mm	450 mm
106 (09/91–04/96)	510 mm	450 mm
106 (07/95–05/05)	510 mm	450 mm
107 (06/05–)	660 mm	
205 Pickup (05/85–09/98)	450 mm	450 mm
206 (06/98–02/09)	660 mm	410 mm
206 CC (09/00–03/07)	660 mm	410 mm
206 SW (03/02–12/06)	660 mm	410 mm
206+ (03/09–)	660 mm	410 mm
207 (05/06–)	660 mm	430 mm
207 CC (03/07–)	660 mm	430 mm
207 SW (06/07–)	660 mm	430 mm
306 (01/93–04/97)	550 mm	510 mm
306 (05/97–10/03)	550 mm	510 mm
306 Break (05/97–03/02)	550 mm	510 mm
306 Cabriolet (01/93–10/03)	550 mm	510 mm
307 (08/00–05/05)	710 mm	660 mm
307 (10/04–08/07)	710 mm	660 mm
307 Break/SW (02–05)	660 mm	660 mm
307 Break/SW (04–05)	710 mm	660 mm
307 Break/SW (05–08)	710 mm	660 mm
307 CC (10/03–05/05)	710 mm	610 mm
307 CC (06/05–)	710 mm	660 mm
4007 (09/07–)	610 mm	530 mm
405 (06/92–04/97)	550 mm	550 mm
405 Break (06/92–04/97)	550 mm	550 mm
406 (10/95–06/04)	610 mm	530 mm
406 Break (10/96–06/04)	610 mm	530 mm
406 Coupe (03/97–02/05)	660 mm	450 mm
407 (05/04–)	710 mm	710 mm
407 Coupe (10/05–)	710 mm	710 mm
407 SW (05/04–)	710 mm	710 mm
605 (06/89–05/99)	550 mm	550 mm
806 (06/94–08/02)	660 mm	510 mm
807 (06/02–)	660 mm	660 mm
Bipper (02/08–)	660 mm	480 mm
Boxer (02/94–06/06)	550 mm	530 mm
Boxer (06/06–)	660 mm	530 mm
Expert (09/95–)	660 mm	450 mm
Expert (02/07–)	660 mm	510 mm
P4 (10/86–12/96)	330 mm	330 mm
Partner (07/96–05/08)	550 mm	530 mm
Partner (05/08–)	660 mm	410 mm
Ranch (07/97–)	550 mm	530 mm

PORSCHE	řidič	spolujezdec
911 (09/93–08/97)	450 mm	410 mm
911 (09/97–)	550 mm	530 mm
968 (08/91–11/95)	480 mm	480 mm
Boxster (10/96–01/09)	550 mm	530 mm
Cayenne (09/02–01/07)	660 mm	660 mm
Cayenne (02/07–)	660 mm	660 mm
Cayman (11/05–01/09)	550 mm	530 mm

RENAULT	řidič	spolujezdec
5 (07/89–12/96)	450 mm	450 mm
19 (06/89–12/01)	510 mm	510 mm
21 (03/86–12/94)	450 mm	450 mm
19 Cabrio (06/89–12/95)	510 mm	510 mm
21 Nevada (06/86–12/95)	450 mm	450 mm
Avantime (09/01–12/03)	660 mm	450 mm
Clio I (06/90–02/94)	450 mm	450 mm
Clio I (03/94–02/98)	510 mm	480 mm
Clio II (03/98–10/07)	530 mm	450 mm
Clio III (06/05–)	610 mm	410 mm
Clio III Grandtour (08/07–)	610 mm	410 mm
Espace II (01/91–09/96)	610 mm	610 mm
Espace III (10/96–10/02)	660 mm	450 mm
Express, Extra, Rapid (86–97)	450 mm	450 mm
Kangoo I (10/97–12/07)	510 mm	480 mm
Kangoo II (01/08–)	550 mm	530 mm
Koleos (09/08–)	610 mm	480 mm
Laguna I (01/94–03/01)	610 mm	450 mm
Laguna I Grandt. (95–01)	610 mm	450 mm
Laguna II (03/01–09/07)	610 mm	510 mm
Laguna II Grandt. (01–07)	610 mm	510 mm
Laguna III (07/07–)	660 mm	410 mm
Laguna III Coupe (02/08–)	660 mm	410 mm
Laguna III Grandt. (07/07–)	660 mm	410 mm
Master (11/97–)	610 mm	610 mm
Megane I (01/96–10/02)	550 mm	510 mm
Megane I Cabrio (96–03)	550 mm	510 mm
Megane I Classic (96–03)	550 mm	510 mm
Megane I Coupe (96–02)	550 mm	510 mm
Megane I Grandt. (98–03)	550 mm	510 mm

RENAULT	řidič	spolujezdec
↳ pokračování		
Megane II (09/02–01/06)	610 mm	450 mm
Megane II (02/06–)	610 mm	450 mm
Megane II Cabrio (03–06)	610 mm	450 mm
Megane II Cabrio (02/06–)	610 mm	450 mm
Megane II Grandt. (03–06)	610 mm	450 mm
Megane II Grandt. (06–09)	610 mm	450 mm
Megane II Hatchb. (02–06)	610 mm	450 mm
Megane II Hatchb. (06–08)	610 mm	450 mm
Megane III Coupe (01/09–)	610 mm	410 mm
Megane III Grandt. (06/09–)	610 mm	410 mm
Megane III Hatchb. (11/08–)	610 mm	410 mm
Modus (06/04–)	710 mm	
Safrane (04/92–01/99)	610 mm	610 mm
Scenic I (01/96–04/03)	610 mm	410 mm
Scenic II (12/04–)	660 mm	550 mm
Thalia II (10/99–10/07)	530 mm	450 mm
Trafic (09/80–10/97)	450 mm	450 mm
Trafic (03/99–05/01)	510 mm	510 mm
Trafic (05/01–)	610 mm	530 mm
Twingo I (03/93–05/07)	660 mm	
Twingo II (04/07–)	610 mm	410 mm
Winnebago (03/88–12/00)	450 mm	450 mm

ROVER	řidič	spolujezdec
25 (02/00–05/05)	450 mm	450 mm
45 (02/00–05/05)	510 mm	450 mm
75 (01/99–05/05)	550 mm	530 mm
100 Metro (05/90–12/98)	410 mm	410 mm
100 Metro Cabrio (90–97)	410 mm	410 mm
75 Tourer (01/01–05/05)	550 mm	530 mm
75 V8 Power (10/03–05/05)	550 mm	530 mm
75 V8 Power Tourer (03–05)	550 mm	530 mm
Mini (02/90–09/00)	280 mm	280 mm
Mini Cabrio (02/90–09/00)	280 mm	280 mm
Mini Cooper (02/90–09/00)	280 mm	280 mm
Mini Margrave (09/95–09/00)	280 mm	280 mm
Mini Retro Rally (09/94–09/96)	280 mm	280 mm
Serie 200 (10/89–03/00)	450 mm	450 mm
Serie 400 (04/90–03/00)	510 mm	450 mm
Serie 400 Tourer (90–00)	510 mm	450 mm
Serie 600 (04/93–09/00)	550 mm	510 mm
Serie 800 (10/91–09/99)	510 mm	480 mm
Streetwise (09/03–12/05)	450 mm	450 mm

SAAB	řidič	spolujezdec
900 (09/93–10/98)	530 mm	510 mm
9000 (09/92–12/98)	530 mm	510 mm
9-3 (03/98–09/02)	530 mm	510 mm
9-3 (09/02–)	580 mm	580 mm
9-3 (02/08–)	610 mm	580 mm
9-3 Cabriolet (03/98–08/03)	530 mm	510 mm
9-3 Cabriolet (08/03–)	580 mm	580 mm
9-3 Cabriolet (02/08–)	610 mm	580 mm
9-3 Coupe (03/98–08/03)	530 mm	510 mm
9-3 Kombi (03/05–)	580 mm	580 mm
9-3 Kombi (02/08–)	610 mm	580 mm
9-5 (06/97–)	580 mm	580 mm
9-5 (08/07–)	610 mm	550 mm
9-5 Kombi (06/97–)	580 mm	580 mm
9-5 Kombi (08/07–)	610 mm	550 mm

SEAT	řidič	spolujezdec
Alhambra (07/01–)	710 mm	710 mm
Altea (03/04–)	610 mm	610 mm
Altea XL (10/06–)	610 mm	610 mm
Arosa (02/97–02/99)	480 mm	480 mm
Arosa (03/99–06/04)	530 mm	480 mm
Cordoba (09/93–12/02)	530 mm	480 mm
Cordoba (09/02–04/06)	530 mm	450 mm
Cordoba (05/06–)	530 mm	480 mm
Cordoba Varío (07/96–12/02)	530 mm	480 mm
Exeo (12/08–)	550 mm	550 mm
Exeo ST (08/09–)	550 mm	550 mm
Ibiza (03/93–05/02)	530 mm	480 mm
Ibiza (09/01–02/06)	530 mm	480 mm
Ibiza (02/06–)	530 mm	480 mm
Ibiza (02/08–)	610 mm	410 mm
Ibiza Sportcoupe (02/08–)	610 mm	410 mm
Inca (11/95–06/03)	510 mm	450 mm
Leon (10/98–06/06)	530 mm	480 mm
Leon (07/95–)	660 mm	660 mm
Marbella (01/87–05/98)	410 mm	
Terra (01/87–12/94)	410 mm	
Toledo (05/91–03/99)	510 mm	480 mm
Toledo (04/99–07/04)	530 mm	480 mm
Toledo (09/04–)	660 mm	660 mm

SMART (MMC)	řidič	spolujezdec
Forfour (01/04–06/07)	660 mm	450 mm
Fortwo Cabrio (02/04–03/07)	530 mm	530 mm
Fortwo Cabrio (04/07–)	610 mm	550 mm
Fortwo Coupe (02/04–03/07)	530 mm	530 mm
Fortwo Coupe (04/07–)	610 mm	550 mm
Roadster (04/03–11/05)	510 mm	450 mm
Roadster Coupe (03–05)	510 mm	450 mm
Smart Cabrio (03/00–01/04)	530 mm	530 mm
Smart Coupe (07/98–01/04)	530 mm	530 mm

SSANGYONG	řidič	spolujezdec
Actyon (03/07–)	530 mm	480 mm
Actyon Sports (03/07–)	530 mm	480 mm
Chairman (10/97–09/03)	610 mm	
Chairman New (09/03–01/08)	610 mm	
Korando (07/96–12/05)	450 mm	450 mm
Kyron (09/05–)	550 mm	480 mm
Musso (07/93–12/05)	510 mm	450 mm
Rexton (09/02–)	510 mm	480 mm
Rodius (08/04–)	610 mm	450 mm

SUBARU	řidič	spolujezdec
Forester (01/97–11/07)	530 mm	480 mm
Forester (12/07–)	610 mm	450 mm
Impreza (01/93–09/00)	530 mm	450 mm
Impreza Hatchb. (06/07–)	610 mm	410 mm
Impreza Kombi (00–07)	550 mm	410 mm
Impreza Outback (00–07)	550 mm	410 mm
Impreza Sedan (00–07)	550 mm	410 mm
Justy (05/87–10/95)	450 mm	450 mm
Justy (10/95–09/96)	530 mm	450 mm
Justy (10/96–)	530 mm	450 mm
Justy (09/03–)	480 mm	430 mm
Legacy (07/03–)	610 mm	450 mm
Legacy Kombi (94–98)	530 mm	480 mm
Legacy Kombi (98–03)	550 mm	510 mm
Legacy Kombi (03–)	610 mm	450 mm
Legacy Outback (96–99)	530 mm	480 mm
Legacy Outback (98–03)	550 mm	510 mm
Legacy Outback (03–)	610 mm	450 mm
Legacy Sedan (94–98)	530 mm	480 mm
Legacy Sedan (98–03)	550 mm	510 mm
SVX (09/92–12/96)	550 mm	510 mm
Tribecca (10/06–)	660 mm	510 mm

SUZUKI	řidič	spolujezdec
Alto (02/02–12/06)	450 mm	410 mm
Alto (01/09–)	550 mm	330 mm
Alto Hatchb. (10/94–02/02)	480 mm	430 mm
Baleno Hatchb. (04/95–09/05)	510 mm	450 mm
Baleno Sedan (04/95–09/05)	510 mm	450 mm
Baleno Wagon (08/96–09/07)	510 mm	450 mm
Carry (10/94–03/99)	330 mm	330 mm
Carry (03/99–03/09)	410 mm	410 mm
Carry Van (10/94–03/99)	330 mm	330 mm
Grand Vitaro (03/98–)	480 mm	480 mm
Ignis Hatchb. (10/00–12/07)	450 mm	450 mm
Jimny (10/98–10/08)	410 mm	410 mm
Liana Hatchb. (03/01–12/07)	550 mm	480 mm
Liana Sedan (04/02–12/07)	550 mm	480 mm
Samurai (07/84–12/04)	280 mm	280 mm
Samurai Cabrio (88–04)	280 mm	280 mm
Splash (01/08–)	550 mm	410 mm
Swift Hatchb. (01/89–09/95)	510 mm	450 mm
Swift Hatchb. (03/96–12/04)	530 mm	450 mm
Swift Hatchb. (11/04–)	530 mm	450 mm
Swift Sedan (09/91–09/95)	510 mm	450 mm
Swift Sedan (03/96–12/04)	530 mm	450 mm
SX4 Hatchback (05/06–)	660 mm	330 mm
Vitara (03/88–03/98)	450 mm	450 mm
Vitara Cabrio (01/95–03/98)	450 mm	450 mm
Wagon R Solio (12/00–04/04)	510 mm	450 mm
Wagon R+ (10/96–03/06)	510 mm	450 mm
X-90 (09/95–)	510 mm	450 mm

↳ pokračování



hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače

STĚRAČ FLAT HYBRID tabulka použití

tabulka typů aut s odpovídající délkou originálních stěračů

ŠKODA	řidič	spolujezdec
105 - 120, 130, 110R (76-86)	410 mm	410 mm
Citigo (10/11-)	610 mm	410 mm
Fabia I Hatchback (6Y2) (09/99-03/08)	530 mm	480 mm
Fabia I Combi (6Y5) (12/99-12/07)	530 mm	480 mm
Fabia I Sedan (6Y3) (09/99-12/07)	530 mm	480 mm
Fabia II Hatchback (5J2) (12/06-)	530 mm	530 mm
Fabia II Combi (5J5) (12/06-)	530 mm	530 mm
Favorit (09/88-09/94)	450 mm	450 mm
Favorit (09/94-12/98)	510 mm	510 mm
Felicia (10/94-08/01)	510 mm	510 mm
Felicia Combi (10/94-08/01)	510 mm	510 mm
Forman (10/90-12/95)	510 mm	510 mm
Octavia I (1U2) (09/96-)	530 mm	480 mm
Octavia I Combi (1U5) (10/96-)	530 mm	480 mm
Octavia II (1Z3) (05/04-)	610 mm	480 mm
Octavia II Combi (1Z5) (05/04-)	610 mm	480 mm
Praktik (03/07-)	530 mm	530 mm
Rapid (10/12-)	610 mm	410 mm
Roomster (5J7) (03/06-)	530 mm	530 mm
Superb I (3U4) (12/01-10/04)	530 mm	530 mm
Superb I (3U4) (11/04-03/08)	530 mm	510 mm
Superb II (3T4) (03/08-)	610 mm	450 mm
Superb II Combi (3T) (10/09-)	610 mm	450 mm
Yeti (5L) (05/09-)	610 mm	480 mm

TATRA	řidič	spolujezdec
613 (75-96)	410 mm	410 mm

TOYOTA	řidič	spolujezdec
4-Runner (08/89-11/95)	410 mm	410 mm
Auris (10/06-)	660 mm	410 mm
Avenis (10/97-01/03)	530 mm	450 mm
Avenis (01/03-)	610 mm	410 mm
Avenis Liftback (97-03)	530 mm	450 mm
Avenis Liftback (01/03-)	610 mm	410 mm
Avenis Verso (05/01-)	660 mm	410 mm
Avenis Wagon (97-03)	530 mm	450 mm
Avenis Wagon (01/03-)	610 mm	410 mm
Aygo (02/05-)	660 mm	
Camry (06/91-08/01)	530 mm	450 mm
Camry (08/01-01/06)	660 mm	450 mm
Camry Wagon (06/91-08/96)	530 mm	450 mm
Carina E Liftback (92-97)	530 mm	450 mm
Carina E Sedan (92-97)	530 mm	450 mm
Carina E Wagon (92-97)	530 mm	450 mm
Celica (08/99-09/05)	660 mm	410 mm
Celica Cabrio (08/94-05/99)	530 mm	480 mm
Celica Liftback (11/93-08/99)	530 mm	480 mm
Conquest (11/98-)	450 mm	450 mm
Corolla (05/92-09/01)	510 mm	450 mm
Corolla (08/00-)	550 mm	480 mm
Corolla Hatchback (11/01-)	550 mm	480 mm
Corolla Liftback (92-01)	510 mm	450 mm
Corolla Sedan (92-01)	510 mm	450 mm
Corolla Verso (09/01-)	660 mm	410 mm
Corolla Wagon (92-01)	510 mm	450 mm
Corolla Wagon (08/00-)	610 mm	410 mm
Cressida Sedan (88-96)	410 mm	410 mm
Crown (09/87-10/95)	510 mm	450 mm
Echo (09/99-)	530 mm	380 mm
Hiace (08/95-12/95)	510 mm	450 mm
Hiace (01/96-08/01)	530 mm	530 mm
Hiace (08/01-)	530 mm	530 mm
Hiace Grandia (06/04-)	530 mm	480 mm
Hiace Van (08/89-12/95)	510 mm	450 mm
Hiace Van (08/96-08/01)	530 mm	530 mm
Hiace Wagon (08/89-12/95)	510 mm	450 mm
Hilux (08/88-07/98)	430 mm	430 mm
Hilux (01/98-12/02)	450 mm	450 mm
Hilux (06/05-)	530 mm	480 mm
Hilux Pickup (08/88-08/05)	430 mm	430 mm

pokračování

TOYOTA	řidič	spolujezdec
<i>↳ pokračování</i>		
Hilux Surf (08/04-)	530 mm	450 mm
iQ (11/08-)	530 mm	450 mm
Land Cruiser (11/84-08/99)	410 mm	410 mm
Land Cruiser (01/90-01/98)	450 mm	450 mm
Land Cruiser (03/98-)	410 mm	410 mm
Land Cruiser (09/02-)	550 mm	530 mm
Land Cruiser (09/07-)	610 mm	530 mm
MR2 Cabrio (12/89-01/95)	510 mm	450 mm
MR2 Cabrio (12/99-08/05)	510 mm	480 mm
Paseo (08/95-07/99)	510 mm	450 mm
Picnic (09/96-05/01)	610 mm	410 mm
Prius (12/97-08/03)	610 mm	410 mm
Prius (09/03-)	660 mm	410 mm
RAV4 (04/94-08/00)	510 mm	450 mm
RAV4 (05/00-11/05)	610 mm	480 mm
RAV4 (11/05-)	580 mm	410 mm
RAV4 Cabrio (12/97-08/00)	510 mm	450 mm
Starlet (12/89-01/96)	510 mm	450 mm
Starlet (01/96-07/99)	510 mm	450 mm
Supra (05/93-05/96)	530 mm	510 mm
Urban Cruiser (01/09-)	610 mm	350 mm
Venture (11/91-05/00)	450 mm	450 mm
Verso (02/09-)	660 mm	410 mm
Yaris (01/99-08/05)	530 mm	380 mm
Yaris (08/05-)	610 mm	350 mm
Yaris Verso (08/99-09/05)	550 mm	410 mm

TRABANT	řidič	spolujezdec
600, 601 (70-)	410 mm	410 mm

UAZ	řidič	spolujezdec
Hunter (01/08-)	530 mm	530 mm
Patriot (09/05-)	530 mm	530 mm
Pickup (06/08-)	530 mm	530 mm

VOLKSWAGEN	řidič	spolujezdec
Bora (09/98-05/02)	530 mm	480 mm
Bora (06/02-05/05)	530 mm	480 mm
Bora Variant (09/98-05/02)	530 mm	480 mm
Bora Variant (06/02-05/05)	530 mm	480 mm
Caddy (11/95-06/03)	530 mm	450 mm
Caddy (02/04-10/06)	610 mm	450 mm
Caddy (11/06-)	610 mm	450 mm
Caddy Pickup (06/96-12/00)	530 mm	450 mm
Corrado (08/91-07/95)	480 mm	480 mm
Crafter 30 (04/06-)	660 mm	610 mm
Crafter 35 (04/06-)	660 mm	610 mm
Crafter 50 (04/06-)	660 mm	610 mm
Eos (05/06-)	610 mm	480 mm
Eurovan (10/92-05/00)	530 mm	530 mm
Fox (04/05-)	530 mm	380 mm
Golf II (-91)	450 mm	450 mm
Golf III (11/91-12/99)	530 mm	480 mm
Golf III Cabrio (09/93-04/98)	530 mm	480 mm
Golf III Variant (07/93-02/99)	530 mm	480 mm
Golf IV (10/97-05/02)	530 mm	480 mm
Golf IV (06/02-06/05)	530 mm	480 mm
Golf IV Cabrio (04/98-06/02)	530 mm	480 mm
Golf IV Variant (05/99-05/02)	530 mm	480 mm
Golf IV Variant (06/02-06/06)	530 mm	480 mm
Golf Plus (01/05-01/09)	710 mm	710 mm
Golf V (10/03-10/05)	610 mm	480 mm
Golf V (11/05-11/08)	610 mm	480 mm
Golf V Variant (05/07-)	610 mm	480 mm
Golf VI (10/08-)	610 mm	480 mm
Jetta (10/92-)	530 mm	480 mm
Jetta (01/05-11/05)	610 mm	480 mm
Jetta (12/05-)	610 mm	480 mm
Jetta III (11/92-12/99)	530 mm	480 mm
LT (10/88-04/96)	450 mm	
LT (05/96-04/06)	610 mm	530 mm
Lupo (06/98-07/05)	530 mm	480 mm
Multivan T4 (-03)	530 mm	530 mm
Multivan T5 (02-)	610 mm	610 mm

pokračování

VOLKSWAGEN	řidič	spolujezdec
<i>↳ pokračování</i>		
New Beetle (01/98-)	530 mm	530 mm
New Beetle Cabrio (01/03-)	530 mm	530 mm
Passat (03/90-10/02)	530 mm	530 mm
Passat (11/01-05/05)	530 mm	530 mm
Passat (03/05-)	610 mm	480 mm
Passat CC (05/08-)	610 mm	480 mm
Passat Variant (03/90-10/01)	530 mm	530 mm
Passat Variant (11/01-05/05)	530 mm	530 mm
Passat Variant (08/05-)	610 mm	480 mm
Polo (10/90-09/94)	410 mm	410 mm
Polo (10/94-09/01)	480 mm	480 mm
Polo (09/01-05/05)	530 mm	480 mm
Polo (07/03-)	530 mm	480 mm
Polo (05/05-)	530 mm	480 mm
Polo Classic (10/90-09/94)	410 mm	410 mm
Polo Classic (12/94-10/03)	510 mm	450 mm
Polo Coupe (10/90-09/94)	410 mm	410 mm
Polo Playa (10/98-10/02)	510 mm	450 mm
Polo Variant (05/97-09/01)	530 mm	450 mm
Scirocco (08/08-)	610 mm	480 mm
Sharan (06/01-)	710 mm	710 mm
Taro (04/89-03/97)	430 mm	430 mm
Tiguan (11/07-)	610 mm	510 mm
Touareg (11/02-11/06)	660 mm	660 mm
Touareg (12/06-)	660 mm	660 mm
Touareg (02/03-11/06)	610 mm	450 mm
Touran (11/06-)	610 mm	450 mm
Transporter T4 (09/90-06/03)	530 mm	530 mm
Transporter T5 (02/03-)	610 mm	610 mm
Vento (11/91-12/97)	530 mm	480 mm

VOLVO	řidič	spolujezdec
440 (09/88-07/97)	530 mm	530 mm
460 (03/90-07/97)	530 mm	530 mm
480 (08/88-12/96)	530 mm	530 mm
740 (08/88-07/95)	510 mm	480 mm
850 (09/91-07/98)	530 mm	530 mm
850 Kombi (09/91-07/98)	530 mm	530 mm
940 (09/90-10/98)	510 mm	480 mm
960 (08/90-07/98)	530 mm	530 mm
C30 (10/06-)	660 mm	510 mm
C70 Cabrio (02/98-03/06)	530 mm	530 mm
C70 Coupe (01/97-07/02)	530 mm	530 mm
C70 II Cabrio (03/06-)	660 mm	480 mm
S40 II (12/03-07/05)	660 mm	510 mm
S40 II (08/05-)	660 mm	510 mm
S40 I (09/95-01/04)	530 mm	510 mm
S60 (11/00-07/04)	610 mm	530 mm
S60 (08/04-)	610 mm	530 mm
S70 (01/97-07/00)	530 mm	530 mm
S80 I (06/98-07/04)	610 mm	530 mm
S80 I (03/04-07/06)	610 mm	530 mm
S80 II (03/06-)	660 mm	510 mm
S90 (01/97-05/98)	530 mm	530 mm
V40 (01/95-06/04)	510 mm	480 mm
V50 (04/04-07/05)	660 mm	510 mm
V50 (08/05-)	660 mm	510 mm
V70 I (01/97-03/00)	530 mm	530 mm
V70 II (03/00-07/04)	610 mm	530 mm
V70 II (08/04-07/07)	610 mm	530 mm
V70 III (08/07-)	660 mm	510 mm
V90 (01/97-07/98)	530 mm	530 mm
XC60 (03/09-)	660 mm	510 mm
XC70 I (08/02-07/04)	610 mm	530 mm
XC70 I (08/04-07/07)	610 mm	530 mm
XC70 II (08/07-)	660 mm	510 mm
XC90 (10/02-07/04)	610 mm	530 mm
XC90 (08/04-)	610 mm	530 mm

WARTBURG	řidič	spolujezdec
353 (70-)	410 mm	410 mm

ZAZ	řidič	spolujezdec
Tavrie (91-)	510 mm	510 mm



- zvýšený přítlak díky hybridní konstrukci stěrače
- teflonový povlak břítu pro jemné střání
- hybridní technologie – plochý stěrač s prvky klasického stěrače
- 11 adaptérů pro všechny běžné zakončení ramen stěračů