



NASTAVENÍ DIP PŘEPÍNAČŮ

DIP	ON ▼	OFF ▲
1	Touchpad se 4 tlačítka (Nastavte volbu "Mini touch pad" v menu adaptéru)	Výchozí
2	Touchpad / Joystick ovládání	Ovl. kolečkem
3	Volba velikosti monitoru	
4		
5	Nastavte ON ▼	
6	Nastavte OFF ▲	
7		
8		



Monitor	DIP	3	4
7" / 8" (touchpad nebo joystick)		OFF ▲	OFF ▲
12.3"		ON ▼	OFF ▲
10.3" / 12.3" (hodiny vestavěny v monitoru)		OFF ▲	ON ▼
7" (ovládání kolečkem)		ON ▼	ON ▼

PŘEPNUTÍ:



Stiskněte a podržte "MENU" na dobu 3s



■ NASTAVENÍ ORIGINÁLNÍHO AUDIO SYSTÉMU:

1. U vozidel s originálním AUX vstupem se před přepnutím do režimu adaptéru (CarPlay) ujistěte, že je audio systém přepnut do režimu "AUX".
2. U vozidel s AMI portem přijte nejprve kabel "AMI na AUX kabel (dodáván samostatně)" poté přepněte audio jednotku do režimu AMI.
3. Pro vozidla bez AUX nebo AMI vstupu (např. BMW EVO, Mercedes NTG 5, atd.), připojte dodávaný "AUX-USB" a přepněte jednotku do režimu "AUX-USB".

■ RESET:

Stiskněte a podržte tlačítko "BACK" na dobu 10s pro restartování systému adaptéru.

■ OBSAH BALENÍ:



Přemostění monitoru



USB/Video kabel



LVDS kabel



WiFi/BT anténa



Napájecí/CAN svazek